

华为云会议

会议室连接器用户指南

文档版本 04
发布日期 2024-07-02



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 会议室连接器简介.....	1
2 通过会议室连接器接入会议.....	2
3 会议室连接器接入 IP 地址和网络端口.....	3
4 会议室连接器兼容设备列表.....	4

1 会议室连接器简介

华为云会议支持专业视频会议终端接入，可使用硬件接入账号实名注册、会议室连接器匿名接入两种接入方式。

会议室连接器支持SIP协议，SIP终端设备可通过呼叫会议室连接器地址接入华为云会议。

终端设备通过会议室连接器接入会议时需使用企业内的会议室连接器端口并发资源，用户可按照企业内终端设备同时接入华为云会议的数量峰值进行购买和配置。

2 通过会议室连接器接入会议

终端设备通过会议室连接器接入会议时需使用企业内的会议室连接器端口并发资源，用户可按照企业内终端设备同时接入华为云会议的数量峰值购买会议室连接器端口资源，详细操作请参考[如何购买会议套餐](#)。

终端设备使用会议室连接器接入华为云会议的操作方法请发送邮件至“hcmeeting@huaweicloud.com”或联系华为销售进行咨询。

当前SIP连接器正在上线准备中，敬请期待。

3 会议室连接器接入 IP 地址和网络端口

为支持企业内硬件终端正常接入华为云会议，需要企业IT管理员开放特定网络端口。

会议室连接器接入点和IP地址、网络端口请发送邮件至
“hcmeeting@huaweicloud.com”或联系华为销售进行咨询。

4 会议室连接器兼容设备列表

下表所示第三方终端设备已经过华为实验室兼容测试。

设备型号	兼容版本	厂家
Polycom Group 300	6.2.0及以上	Polycom
Polycom Group 310	6.1.7及以上	Polycom
Polycom Group 500	6.2.2.7及以上	Polycom
Polycom Group 550	6.2.0及以上	Polycom
Polycom HDX8000	3.1及以上	Polycom
Polycom MCU RMX4000	8.8.1及以上	Polycom
Polycom MCU RMX1800	8.8.1及以上	Polycom
亿联VC500	63.345.0.1及以上	亿联
Avaya XT5000	09.02.04.0132及以上	Avaya