

全球 SIM 联接

快速入门

文档版本

01

发布日期

2025-05-27



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 业务使用全流程..... 1

1 业务使用全流程

全球SIM联接（Global SIM Link）提供与物联网设备绑定的无线蜂窝物联网流量和管理平台，支持流量查询、SIM管理等能力，为客户提供一站式流量管理服务。

1. 方案确认

用户在使用全球SIM联接服务前，需要确认设备使用的模组和网络制式是否支持全球SIM联接方案。

2. 注册华为云账号

用户[注册](#)华为云官方账号，并在华为云上完成企业[实名认证](#)。

3. 选购SIM卡套餐

购买SIM卡套餐，即SIM卡的流量资源。请选择与您的业务相匹配的流量套餐、网络制式和SIM卡类型，并确认订单金额。

4. 设备在指定区域上电

SIM卡插入设备后上电，SIM卡会自动附着到运营商网络，运营商网络鉴权通过后，设备即可使用对应的流量资源。