华为云会议

第三方会议终端用户指南

文档版本05发布日期2024-10-21





版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

I 商用环境第三方会议终端支持现状	1
.1 第三方终端接入华为云会议平台优势	.1
l.2 第三方终端互通约束限制	1
l.3 第三方终端互通场景和版本信息	1
I.4 第三方终端接入华为云会议的方法	.2
.4.1 企业管理员添加第三方终端	2
I.4.2 终端通用配置 SIP 参数注册说明	3
l.4.3 第三方终端配对控制器	4
2 第三方友商会议终端接入华为云会议	7
2	7 7
2 第三方友商会议终端接入华为云会议	7 7 8
2 第三方友商会议终端接入华为云会议 2.1 Polycom 终端注册到华为云会议平台 2.2 Cisco 终端注册到华为云会议平台 2.3 第三方友商会议终端接入华为云会议常见问题	7 7 8 8
2 第三方友商会议终端接入华为云会议 2.1 Polycom 终端注册到华为云会议平台 2.2 Cisco 终端注册到华为云会议平台 2.3 第三方友商会议终端接入华为云会议常见问题 2.3.1 第三方友商会议终端注册失败	7 .8 .8 .8
2 第三方友商会议终端接入华为云会议 2.1 Polycom 终端注册到华为云会议平台 2.2 Cisco 终端注册到华为云会议平台 2.3 第三方友商会议终端接入华为云会议常见问题 2.3.1 第三方友商会议终端注册失败 2.3.2 第三方友商终端会议异常掉会	7 7.8 8 8 8
 2 第三方友商会议终端接入华为云会议. 2.1 Polycom 终端注册到华为云会议平台	7 7.8 8 8 8 9

商用环境第三方会议终端支持现状

华为云会议充分考虑客户对于设备利旧及成本预算的需求,支持第三方会议终端的接入,目前支持市场主流的 Cisco SX10、 Cisco SX20、 Cisco SX80、 Polycom Group 550、 Polycom HDX 4500、 Polycom HDX 6000、 Polycom HDX 7000、 Polycom HDX 8000, 都可以轻松接入,实现高清视频会议,支持型号及版本可参考官网(第三方硬件终端互通互联)说明。

对于不支持SIP协议的第三方会议终端不支持;支持SIP协议,实验室未对接测试过的也 默认对外不支持,若客户意愿,可配合进行测试,实际以测试效果为准。

1.1 第三方终端接入华为云会议平台优势

- 1. 无需自建会议系统, 仅需购买华为云会议服务即可使用会议业务;
- 2. 云会议扩容,无需任何扩容方案,只需在华为云上额外购买会议资源;
- 无需建立专门的运维部门进行设备、系统维护,可直接拨打华为云24小时服务热 线4000 955 988转1获得支持;
- 4. 支持第三方会议硬件终端,客户选择更加灵活。

1.2 第三方终端互通约束限制

- 1. 终端要支持SIP协议,需要手动配置SIP账号参数信息,需要企业IT人员配置;
- 2. 终端不支持抗丢包、抗抖动,视频效果会受网络影响;
- 3. 仅支持部分第三方硬件终端接入华为云会议;
- 4. 第三方终端支持接入会议,但不支持主动创建会议。

1.3 第三方终端互通场景和版本信息

第三方终端互通场景:

互通场景	注册方式	音频	视频	辅流发送和 接收
召开云上会议,邀请第三方 终端入会	TLS注册	支持	支持	支持

互通场景	注册方式	音频	视频	辅流发送和 接收
第三方终端呼会议接入号加 入云上会议		支持	支持	支持

互通测试版本信息详见官网:

第三方硬件终端互通互联

1.4 第三方终端接入华为云会议的方法

1.4.1 企业管理员添加第三方终端

企业管理员登录华为云会议管理平台: 华为云会议管理平台。

📴 华为云会议 🗑	星平台							在线订购
个人		会议室管理 / 第三方	会议终端					
自 会议	~	第三方会议终	端 适用于思科、	宝利通等第三方会议	客端的添加激活管理	了解详情		
🗇 网络研讨会	~	部门	导入 导出	添加	副除 导入	导出		
◎ 我的录制								
		Lo		8	称	部门	设备型号	SIP号码
🖯 会议设置								
A. 个人信息								
管理员								1
命 首页								M
8章 企业管理	~ *							暂无终端
合 会议室管理	^							
智能协作终端	~							
SmartRooms								
智慧屏TV								
第三方会议终端								
分组管理								

华为云会议 管理平台			在無订购
☆↓	会议室管理/ 第三方会议终端/ 通加硬件终端 ⑦ 添加硬件终端		
 回 网络研讨会 ~ ● 我的录制 	* 名称	请输入名称	
◇ 外部联系人	* 设备型号	×	
自 会议设置	接入区域	中国大陆 (Chinese Mainland)	
A. 个人信息	*选择部门		
管理员	激活码通知		
☆ 首页8: 企业管理 		游输入却有地址	
吕会议室管理 *	备注	请输入番注信息	
智能协作终端 >			le
SmartRooms		段符 取消	
智慧屏TV			
第三方会议终端			
分组管理			

🛄 说明

目前第三方友商设备型号仅支持Polycom和Cisco。

企业管理员添加成功后,用户会接收邮件和短信通知下发的SIP号码、认证密码信息及 代理服务器地址信息。

短信内容如图所示:

【华为云】【华为云会议】 您
好,您的polycom设备号码是
sip:+884446878464@huaweicloud.com,
密码是 👯 🥨 😳 🗰 市 服务器地址是 站点
1:主站点,sip2-ec.huaweicloud.com:
5060(UDP),sip2-ec. huaweicloud.com:
5061(TLS);站点2:备站点,139.9.223.28:506
0(UDP),139.9.223.28:5061(TLS);,请选择就
近站点登录设备。

门 说明

国际站点SIP服务器地址: 159.138.44.101:5061(TLS)

1.4.2 终端通用配置 SIP 参数注册说明

用户获取SIP号码和认证密码后在终端侧进行SIP参数配置。

终端配置	
启用SIP:	启用
传输协议:	TLS(传输协议选择TLS,不支持UDP)

终端配置	
注册器服务 器:	huaweicloud.com
SIP代理服务 器:	sip2-ec.huaweicloud.com:5061(配置邮件短信下发的SIP服务器地 址主站点,以邮件短信下发为准,若友商终端不支持域名,可配置 ping域名对应IP,Polycom和Cisco终端不支持)
登录地址:	+991116******@huaweicloud.com(邮件短信下发的sip号码,填写
用户名:	1 格式 +991116******@huaweicloud.com)
密码:	******(邮件短信下发的sip密码)

其余SIP参数一般按照默认配置。

1.4.3 第三方终端配对控制器

华为云会议移动端可通过配对码或扫描二维码配对硬终端控制器。

完成配对后,可在移动端对硬终端进行加入会议、发起会议等会前操作和静音、允许 共享等会控操作。

前提条件

企业管理员已将第三方终端添加到华为云会议管理平台,请参见<mark>企业管理员添加第三</mark> <mark>方终端</mark>。

注意事项

目前支持配对控制器的硬终端有:专业会议终端、第三方会议终端。

获取控制器配对信息

配对控制器前,企业管理员需在华为云会议管理平台获取配对码。

- 步骤1 企业管理员登录华为云会议管理平台。
- 步骤2 从左侧菜单栏进入"会议室管理 > 第三方会议终端"页面。

找到对应的第三方会议终端,单击终端右侧的 🦻 按钮。

步骤3 在"控制器配对"页面,可查看该终端的配对码或二维码。

图 1-1 控制器配对

名称									
5,40	请你	使用华为	可云会议	义扫码	9配2	时 或	配对	码配对	
(Dec)	F	J	в	G	-	G	T	М	L
空制器管理									
				1					
			-						
		#6 T		の生山中					

----结束

控制器配对和操作

在移动端输入配对码或扫码配对控制器,请参见<mark>控制器配对(登录前)、控制器配对</mark> (**登录后)**。

完成配对后,在移动端可对硬终端进行会前操作、会控操作。

解除控制器配对

您可根据需要解除控制器配对。

- 步骤1 企业管理员登录华为云会议管理平台。
- 步骤2 从左侧菜单栏进入"会议室管理>第三方会议终端"页面。

找到对应的第三方会议终端,单击终端右侧的 🦻 按钮。

步骤3 在"控制器配对"页面,单击"解除配对"。

图 1-2 解除配对

经制器配对 ⊖		
名称		
当前设备已	配对,解除当前配对后展示配对信息	
控制器管理		
		解除配对
结束		
□ 说明		
在移动端也可以解除控制器配对,该	羊细介绍请参考 解除控制器配对 。	

2 第三方友商会议终端接入华为云会议

2.1 Polycom 终端注册到华为云会议平台

- **步骤1** Polycom终端连接网络,确保网络可以访问互联网; 用户可将连接终端网络接入PC,查看PC使用华为云会议客户端是否正常来确认网络。
- 步骤2 登录Polycom终端web页面配置SIP参数。
 - Polycom Group 550终端上配置SIP参数,如表2-1所示。

表 2-1 Polycom Group 550 参数配置说明

参数	配置说明
传输协议	选择"TLS"。
登录地址	填写邮件/短信下发的SIP号码,填写格式为
用户名	+99111^^^^@nuaweicloud.com
代理服务器	填写邮件/短信下发的SIP服务器主站点地址。

• Polycom HDX 6000/7000终端上配置SIP参数,如表2-2所示。

表 2-2 Polycom HDX 6000/7000 参数配置说明

参数	配置说明
代理服务器	填写邮件/短信下发的SIP服务器主站点地址。
传输协议	选择"TLS"。
用户名	填写邮件/短信下发的SIP号码,填写格式为
域用户名	= +99111^^^^@huaweicloud.com 。
密码	勾选后可填写邮件/短信获取的SIP密码。

🛄 说明

Polycom HDX 4500/8000终端上配置SIP参数和Polycom HDX 6000/7000一致。

----结束

2.2 Cisco 终端注册到华为云会议平台

- **步骤1** Cisco终端连接网络,确保网络可以访问互联网; 用户可将连接终端网络接入PC,查看PC使用华为云会议客户端是否正常来确认网络。
- **步骤2** 登录Cisco终端web页面配置SIP参数,Cisco SX10/20/80 参数配置,如<mark>表2-3</mark>所示。

表 2-3 参数配置说明

参数	配置说明
DefaultTransp ort	选择"Tls"。
Proxy 1 Address	填写邮件/短信下发的SIP服务器主站点地址。
URI	填写邮件/短信下发的SIP号码,填写格式为 "+99111******@huaweicloud.com"。
UserName	

----结束

2.3 第三方友商会议终端接入华为云会议常见问题

2.3.1 第三方友商会议终端注册失败

注册失败可能原因及解决措施:

- 1. 终端连接网络不能访问公网或者网络防火墙限制,返回错误码"404 send failed"或者"408 Request Timeout"时,终端更换连接网络或者防火墙设置 取消限制。
- 2. 终端配置SIP参数有误,注册时返回错误码"403 Forbidden"或者"400 Bad Request"时,按照操作指导检查配置的SIP号码信息、认证密码、服务器地址。
- 3. 频繁多次注册,导致注册SIP号码临时被锁定时,更换SIP号码重新注册或者等待 15—30分钟后重新注册。

2.3.2 第三方友商终端会议异常掉会

异常掉会可能原因及解决措施:

1. 断网、断电或者误操作导致掉会时,检查排除终端电源、网络连接及操作情况导 致的掉会。

- 2. 网络问题导致SIP未注册掉会,无码流掉会时:
 - 建议用户检查网络,重新注册后入会。
 - 建议用户进行网络优化,如取消终端连接IP的限流,增加终端连接网络IP带宽 等。

2.3.3 第三方友商终端视频画面黑屏

视频画面黑屏可能原因及解决措施:

- 终端未连接摄像头/摄像头未打开,连接线问题时,检查排除终端摄像头连接启用 及连接线。
- 2. 网络限制导致音视频媒体不通时,将会议媒体涉及IP及端口信息提供明给客户, 排查是否存在防火墙限制情况。

2.3.4 第三方友商终端辅流接收/发送失败

辅流接收/发送失败可能原因及解决措施:

- 1. 第三方友商终端版本问题,建议将终端升级到互通测试通过的版本。
- 2. 网络限制导致辅流不通,将会议辅流涉及IP及端口信息提供明给客户,排查是否存在防火墙限制情况。

门 说明

当前常见问题只是针对第三方友商终端及网络故障情况,若用户在注册使用过程中有其他 疑问,可直接拨打华为云24小时服务热线4000 955 988转4获得技术支持。