## 企业连接

最佳实践

文档版本01发布日期2024-01-24





#### 版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明

NUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

### 华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: <u>https://www.huawei.com</u>

客户服务邮箱: <u>support@huawei.com</u>

客户服务电话: 4008302118

## 安全声明

#### 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址: https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

目录

1 通过 EC 访问同 Region 内 VPC	1
2 通过 EC 访问跨 Region 的 VPC	
3 通过 EC 访问同大区内多个 Region 内 VPC	13
4 同 Region 内分支互联	20
5 跨 Region 分支互联	26
6 智能企业网关侧典型配置案例	
6.1 单机直挂 LAN 侧动态(DHCP)上云	
6.2 单机直挂静态路由上云	
6.3 单机旁挂静态路由上云	
6.4 单机旁挂动态路由(OSPF)上云	
6.5 双机直挂 LAN 侧动态(DHCP)上云	55
6.6 双机直挂静态路由上云	61
6.7 双机旁挂静态路由上云	
6.8 双机旁挂动态路由(OSPF)上云	74
6.9 单机直挂客户端上云和上网	
6.10 单机直挂 LAN 侧多个子网上云和上网	

## 1 通过 EC 访问同 Region 内 VPC

#### 场景描述

企业连接 最佳实践

> 企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,企业希望通过企业连接访问同Region 的云上VPC业务。该场景推荐企业分支购买基础版ECN,通过基础版ECN直接关联VPC 方式入云。

#### 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。

#### **图 1-1** 组网方案



#### 数据规划

#### **表 1-1** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网WAN接口		接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启

类型		规划项	规划值
		IP地址	10.10.2.1/24
企业连接网 络ECN	-	类型	基础版
	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

#### 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

#### 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 1-2** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
*型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn

参数	说明	取值参数
智能企业网关间互 通	- 开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。	关闭
	<ul> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能</li> <li>互联</li> </ul>	
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。	default
	企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。	
	关于创建和管理企业项目的详情,请参见 <b>《企业管理用户指南》</b> 。	
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
  - 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。
- 步骤3 创建并激活智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"单机"。
  - 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
  - 5. 单击"提交"。

若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称↓⊟	状态↓Ξ	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>《</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如<mark>表1-3</mark>所示。

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

**表 1-3**参数说明

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。

#### • IEG设备侧配置

- a. 将PC通过网线连接到管理网口GEO。
- b. 在浏览器中打开步骤4.d中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器: Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 配置IEG设备的LAN侧接口,并将LAN侧的网络发布到企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
- 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

**表1-4** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	但。	10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启

步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤8 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

----结束

# **2** 通过 EC 访问跨 Region 的 VPC

#### 场景描述

企业A的业务部署在华为云上海Region内的VPC,企业希望使用企业连接就近接入华为 云Region,并跨Region访问云上的VPC业务。该场景企业分支需要购买专业版ECN, 且通过专业版ECN关联ER,然后ER关联VPC方式入云。

#### 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。

#### **图 2-1** 组网方案



#### 数据规划

#### **表 2-1** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24

类型		规划项	规划值
企业连接网 络ECN	-	类型	专业版 说明 如用户对网络质量有要求,不允许网络 存在抖动问题,则需选择"专业版", 并配置与用户网络所在区域相近的接入 点,实现就近快速接入。
-		接入大区	中国大陆区
	-	接入点	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

#### 前提条件

- 华为云侧:
  - 请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建 虚拟私有云和子网。
  - 请确认企业路由器ER已经创建完成。如何创建企业路由器ER,请参考创建企业路由器。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见部署智能企业网关设备。
     备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

#### 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 2-2** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	专业版

参数	说明	取值参数
接入大区	用户接入的大区,大区内包含多个 Region区域。	中国大陆区
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能 企业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分 布式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 增加接入点。

- 1. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"接入点"页签。
- 2. 单击"添加接入点",配置接入点及带宽信息后,单击"保存"。

#### 🛄 说明

- 接入点为华为云骨干网的POP点,可配置多个,请选择与用户网络所在区域相近的接入 点(如北京),从而实现就近快速入云。
- 配置带宽信息时,所有接入点的总带宽应小于等于企业连接网络的带宽。

**图 2-2** 增加接入点

组网图	接入点 智能企业网关 关联的企	业路由器 关联的虚拟私有云			
添加擴入点	您还有5(Mbit/s)带宽未分配				
接入点		帶竅(Mbit/s)	智能企业网关	虚拟私有云	操作
R#-#=		5	0	0	49-27 8454

步骤3 企业连接网络关联企业路由器。

1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。

- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的企业路由器"页签。。

步骤4 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"单机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。

   若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

   各称 IE
   KA IE
   MEXE
   设备数型
   模式
   企业连续网络
   操作

   ieg-zhang
   0
   ETE<sup>A</sup>
   中国大陆
   标型
   单机
   二
   激活
- 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
   若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。
- 步骤5 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>《</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如<mark>表</mark>2-3所示。

**表 2-3** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	

参数	说明	取值参数
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	I网关    "IP类型"选择"静态"时显示。	
IPv4地址	IP地址需要向用户申请,且IP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。

#### • IEG设备侧配置

- a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
- b. 在浏览器中打开**步骤5.d**中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。

Enter Password	
	GO

- c. 输入<mark>步骤5.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



#### 🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤6 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

- 步骤7 配置IEG设备的LAN侧接口,并将LAN侧的网络发布到企业连接网络。
  - 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
  - 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

#### 表 2-4 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	1旦。	10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启

步骤8 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤9 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

#### ----结束

# **3** 通过 EC 访问同大区内多个 Region 内 VPC

#### 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region、上海Region和广州Region内的VPC,企业A在 北京、上海、广州均有分支,企业A的多个分支希望需要通过企业连接访问云上多个 Region的业务。该场景会同时存在同Region以及跨Region的互访,企业分支需要购买 专业版ECN,且推荐同时配置专业版ECN关联ER,以及专业版ECN直接关联VPC方式入 云。

#### 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。



#### **图 3-1** 组网方案

#### 数据规划

#### **表 3-1** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
企业连接网 络ECN	-	类型	专业版 <b>说明</b> 该场景下,必须选择专业版,才能与同 一大区内的多个Region互联。
	-	接入大区	中国大陆区
	-	接入点	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

#### 前提条件

- 华为云侧:
  - 请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建 虚拟私有云和子网。
  - 请确认企业路由器ER已经创建完成。如何创建企业路由器ER,请参考创建企业路由器。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

#### 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 3-2** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	专业版
接入大区	用户接入的大区,大区内包含多个 Region区域。	中国大陆区
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能 企业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分 布式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

#### 步骤2 增加接入点。

- 1. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"接入点"页签。
- 2. 单击"添加接入点",配置接入点及带宽信息后,单击"保存"。

#### 🛄 说明

- 接入点为华为云骨干网的POP点,可配置多个,请选择与用户网络所在区域相近的接入 点(如北京),从而实现就近快速入云。
- 配置带宽信息时,所有接入点的总带宽应小于等于企业连接网络的带宽。

**图 3-2** 增加接入点

组网图 接	獨 接入后 智能企业现头 关联的企业组由器 关联的虚拟私有云				
添加接入点 "	胚有5(Mbit/s)带宽未分配				
接入点		帶竈(Mbit/s)	智能企业网关	虚拟私有云	操作
马兰二零三		5	0	0	修改   删除

步骤3 企业连接网络互联虚拟私有云。

#### 🛄 说明

该场景推荐同时配置如下两种方式,此时当分支访问同Region内的VPC时,会优先选择直接关联 VPC的链路,可节省ER的费用。当访问跨Region的VPC时,则只能选择另外一条关联ER的链路。

- 方式一: 通过关联ER
  - a. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
  - b. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的企业路由器"页签。。
  - c. 单击"关联企业路由器",在弹框中选择路由器,并单击"确定"。若"状态"为"关联成功",表示成功关联企业路由器。
- 方式二: 通过直接关联VPC
  - a. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
  - b. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
  - c. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网" 和"本端子网",单击"确定"。
    - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私 有云的子网中选择其中一个。
    - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子 网,或者手工输入网段。

若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

步骤4 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"单机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。

```
若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。
```

名称 1三	状态↓Ξ	所屋大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

- 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
   若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。
- 步骤5 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

#### • 华为云管理控制台侧配置

- a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
- b. 单击WAN口管理右侧的 《图标,配置WAN口信息,参数说明如表3-3所示。

#### **表 3-3** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	IP地址需要向用户申请,且IP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

门 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<del>步骤5.d</del>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤5.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



门 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤6 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

- 步骤7 配置IEG设备的LAN侧接口,并将LAN侧的网络发布到企业连接网络。
  - 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
  - 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

**表 3-4** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
值。 IPv4地址		10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭

参数	说明	取值参数
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启

步骤8 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- **步骤9**用户登录本地PC,可以正常访问云上多个Region的VPC业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

----结束



#### 场景描述

企业A在多地域均有分支机构,分支1和分支2需访问华为云同一Region内VPC,同时两者之间需要实现互联。

#### 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如<mark>图4-1</mark>所示。

#### **图 4-1** 组网方案



#### 数据规划

#### **表 4-1** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG (分支1)		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG (分支2)		IP地址	2.2.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.3.1/24
企业连接网 - 络		类型	基础版 <b>说明</b> 如用户对网络质量有要求,不允许网络 存在抖动问题,则需选择"专业版", 并配置与用户网络所在区域相近的接入 点,实现就近快速接入。
	-	区域	上海
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	开启

#### 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见部署智能企业网关设备。
     备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

文档版本 01 (2024-01-24)

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 4-2** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	上海
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	开启
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能 企业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分 布式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5

步骤2 企业连接网络关联企业路由器。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的企业路由器"页签。。
- 9. 单击"关联企业路由器",在弹框中选择路由器,并单击"确定"。
   若"状态"为"关联成功",表示成功关联企业路由器。

步骤3 分别创建分支1、分支2的智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"单机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。

若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称 ↓Ξ	状态 1日	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 分别配置分支1、分支2内IEG设备的WAN侧接口。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置(下述以分支1配置为例)
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的 图标,配置WAN口信息,参数说明如表4-3所示。

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	■ 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启

#### 表 4-3 参数说明

参数	说明	取值参数
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<del>步骤4.d</del>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🗀 说明

- 支持的浏览器: Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



#### 🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。 **步骤5** 在"智能企业网关"的列表页面,分别查看分支1、分支2内IEG设备的状态。 若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 分别配置分支1、分支2内IEG设备的LAN侧接口(下述以分支1配置为例)。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
- 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

#### 表 4-4 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	1旦。	10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启

步骤7 企业分支1和分支2的智能企业网关,分别绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- **步骤8** 分支1的用户登录本地PC,可以正常访问分支2的业务,则说明分支1和分支2实现互联。

----结束

# 5 跨 Region 分支互联

#### 场景描述

企业A在多地域均有分支机构,分支1和分支2需访问华为云不同Region内VPC,同时两 者之间需要实现互联。

#### 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图5-1所示。本组网重点说明分支之间的互联,分支上 云以ECN关联ER为例。

#### **图 5-1** 组网方案



#### 数据规划

#### **表 5-1** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG (分支1)		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
天设备IEG (分支2)		IP地址	2.2.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.3.1/24
企业连接网	-	类型	专业版
络ECN	-	接入大区	中国大陆区
	-	接入点	接入点1:北京
			接入点2:上海
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	开启

#### 前提条件

- 华为云侧:
  - 请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建 虚拟私有云和子网。
  - 请确认企业路由器ER已经创建完成。如何创建企业路由器ER,请参考创建企业路由器。
- 本地网络侧:
  - 分支1和分支2已分别购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见部署 智能企业网关设备。
  - 已获取分支1和分支2内IEG设备对应的ESN。

#### 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 5-2** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
*型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	专业版
接入大区	用户接入的大区,大区内包含多个 Region区域。	中国大陆区
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	开启
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能 企业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分 布式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 增加接入点。

1. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"接入点"页签。

2. 单击"添加接入点",配置接入点及带宽信息后,单击"保存"。

#### 🛄 说明

- 接入点为华为云骨干网的POP点,可配置多个,请选择与用户网络所在区域相近的接入 点(如北京),从而实现就近快速入云。
- 配置带宽信息时,所有接入点的总带宽应小于等于企业连接网络的带宽。

#### **图 5-2** 增加接入点

组网图 接入点	B网题 接入点 智能企业网关 关联的企业组由器 关联的虚拟私有云				
添加接入点 想还	每5(Mbit/s)带宽末分配				
接入点		帶寇(Mbit/s)	智能企业网关	出刻私有云	操作
马兰二零三		5	0	0	修改 劃除

步骤3 企业连接网络关联企业路由器。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的企业路由器"页签。。
- 9. 单击"关联企业路由器",在弹框中选择路由器,并单击"确定"。
   若"状态"为"关联成功",表示成功关联企业路由器。
- 步骤4 分别创建分支1、分支2的智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"单机"。
  - 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
  - 5. 单击"提交"。
    - 若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称↓∃	状态↓Ξ	所屋大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤5 分别配置分支1、分支2内IEG设备的WAN侧接口。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置(以下以分支1配置为例)
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>《</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如表5-3所示。

#### **表 5-3** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	<ul> <li>GigabitEthernet0/0/8和</li> <li>GigabitEthernet0/0/9:通过有线方</li> <li>式上云,需要连接物理网线。</li> </ul>	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GEO。
  - b. 在浏览器中打开<mark>步骤4.d</mark>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤6 在"智能企业网关"的列表页面,分别查看分支1、分支2内IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤7 分别配置分支1、分支2内IEG设备的LAN侧接口。

- 1. 在"智能企业网关"页面,单击操作列的"设备管理",选择"LAN口管理"。
- 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

表 5-4 参	参数说明
---------	------

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的 值。	不开启
IPv4地址		10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与企业连接网络实现 互通,目标网络内的用户可以通过企业 连接网络访问VPC。	开启

步骤8 企业分支1和分支2的智能企业网关,分别绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- **步骤9** 分支1的用户登录本地PC,可以正常访问分支2的业务,则说明分支1和分支2实现互联。

----结束
# 6 智能企业网关侧典型配置案例

# 6.1 单机直挂 LAN 侧动态(DHCP)上云

# 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,现有新建分支机构需要与云上网络互通。基于上述需求,企业可部署一台IEG设备,通过单机直挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。同时,开启IEG设备LAN侧的DHCP协议,自动生成LAN侧接口IP地址。

# 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如<mark>图1-1</mark>所示。

# 图 6-1 组网方案



# 数据规划

#### **表 6-1** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网 关设备IEG	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
		IP地址	1.1.1.2/24

类型		规划项	规划值
LAN接口		接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
		DHCP	开启
		DHCP地址池	<ul> <li>● 起始IP地址: 10.10.2.20</li> <li>● 结束IP地址: 10.10.2.200</li> </ul>
			● 归末11 地址: 10.10.2.200
企业连接网	-	类型	基础版
给ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见部署智能企业网关设备。
     备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

# **表 6-2** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版

参数	说明	取值参数
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。	default
	企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。	
	关于创建和管理企业项目的详情,请参见 <mark>《企业管理用户指南》</mark> 。	
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
  - 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

步骤3 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"单机"。

操作

激活

- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。

   若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

   餐報 JE
   %基 JE
   所属大区
   设备数型
   模式
   企业连接网络

   ig-zhang
   CT单
   中国大陆
   标组型
   单机
- 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
   若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>《</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如表6-3所示。

表 6-3 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-

参数	说明	取值参数
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。

#### • IEG设备侧配置

- a. 将PC通过网线连接到管理网口GEO。
- b. 在浏览器中打开步骤4.d中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入步骤4.c中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 配置IEG设备的LAN侧接口,并将LAN侧的网络发布到企业连接网络。

- 1. 在"智能企业网关"页面,单击操作列的"设备管理",选择"LAN口管理"。
- 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

#### 表 6-4 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/0~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	1旦。	10.10.2.1/24
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启
DHCP	开启后,系统自动分配IP地址。	开启
DHCP地址池起始 IP地址	根据规划设置DHCP的起始IP地址、结束 IP地址,且需要在"IPv4地址"范围 中	10.10.2.20
DHCP地址池结束 IP地址	凶。	10.10.2.200
地址租期	根据规划设置DHCP地址的租期。 设置为0天0时0分时,表示租期无限。	0天0时0分

步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 2. 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
  - 若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤8 配置二层交换机的二层透传功能,具体的操作请联系网络工程师。
- **步骤9**用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。 ----**结束**

# 6.2 单机直挂静态路由上云

# 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,现有新建分支机构需要与云上网络互通。基于上述需求,企业可部署一台IEG设备,通过单机直挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。同时,IEG设备通过静态路由方式与本地业务网络互通。

#### 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。

文档版本 01 (2024-01-24)

## **图 6-2** 组网方案



# 网络规划

#### **表 6-5** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
		DHCP	关闭
网络设备	三层交换机	IP地址	10.10.2.3/24
企业连接网	-	类型	基础版
络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见部署智能企业网关设备。
     备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 6-6** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。

- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。

若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

- 步骤3 创建并激活智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"单机"。
  - 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
  - 5. 单击"提交"。
    - 若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称↓∃	状态↓Ξ	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>《</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如表6-7所示。

#### **表 6-7** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	

参数	说明	取值参数
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

#### 门 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

- 选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。
- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<del>步骤4.d</del>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器: Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入步骤4.c中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。

若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 配置IEG设备的LAN侧接口,并将LAN侧的网络发布到企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
- 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

**表 6-8** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	1旦。	10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	布到企业连接  开启后,目标网络与云连接网实现互 络       通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	

步骤7 配置IEG设备到本地业务网络的静态路由。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > 路由管理"。
- 2. 单击"添加静态路由",配置路由信息,并单击"确定"。

#### **表 6-9** 参数说明

参数	说明	取值参数
目标网络	本地业务网路的IP地址。	192.168.0.0/16
自动获取下一跳	开启后,用户只需选择静态 路由的接口,系统自动获取 下一跳的IP地址。	开启

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况,选择接口。	GigabitEthernet0/0/1
优先级	优先级值越小,优先级别越 高。	60
自动检测	开启后,系统自动进行网络 质量分析,对响应时间、网 络抖动、丢包率等网络指标 进行统计,可用于网络故障 时的问题定位和诊断。	开启
发布到企业连接网 络	开启后,目标网络与云连接 网实现互通,目标网络内的 用户可以通过企业连接网络 访问VPC。	开启

步骤8 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。

步骤9 配置三层交换机上云的静态路由,具体的操作请联系网络工程师。

其中,目标网络为华为云上子网IP地址,下一跳为IEG设备LAN侧接口的IP地址。

步骤10 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

-----结束

# 6.3 单机旁挂静态路由上云

#### 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,企业希望在不改变现有网络架构的基础上,实现与云上网络的互通。基于上述需求,企业可部署一台IEG设备,通过单机旁挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。

# 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如<mark>图1-1</mark>所示。

#### **图 6-3** 组网方案



## 数据规划

#### **表 6-10** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
企业连接网	-	类型	基础版
_ 络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

## 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 6-11** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

**步骤2** 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。

若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

#### 步骤3 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"单机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。

   若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

   <
- 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
   若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。
- 步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>坐</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如<mark>表6-12</mark>所示。

**表 6-12** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	Ŧ
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	

参数	说明	取值参数
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	→v4地址	

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开**步骤4.d**中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

门 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66),Chrome(V64-V73)或IE(V10-V11)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



#### 🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

#### 步骤6 配置IEG设备到本地业务网络的静态路由。

- 1. 在"智能企业网关"页面,选择"设备管理 > 路由管理"。
- 2. 单击"添加静态路由",配置静态路由信息,并单击"确定"。

#### 表 6-13 静态路由参数说明

参数	说明	取值参数	
目标网络	客户本地网络侧的子网和掩 码。	192.168.0.0/16	
自动获取下一跳	开启后,用户只需选择静态 路由的接口,系统自动获取 下一跳的IP地址。	选择静态 开启 自动获取	
接口	根据实际情况,选择接口。	GigabitEthernet0/0/8	
优先级	优先级值越小,优先级别越 高。	60	
自动检测	开启后,系统自动进行网络 质量分析,对响应时间、网 络抖动、丢包率等网络指标 进行统计,可用于网络故障 时的问题定位和诊断。	开启	
发布到企业连接网 络	开启后,目标网络与云连接 网实现互通,目标网络内的 用户可以通过企业连接网络 访问VPC。	开启	

步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤8 配置路由器上云的静态路由,具体的操作请联系网络工程师。

其中,目标网络为华为云上VPC子网IP地址,下一跳为IEG设备WAN口IP地址。

**步骤9**用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。 ----**结束** 

# 6.4 单机旁挂动态路由(OSPF)上云

#### 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,企业希望在不改变现有网络架构的基础上,实现与云上网络的互通。基于上述需求,企业可部署一台IEG设备,通过单机旁挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。同时,开启IEG设备的OSPF协议,将本地业务网络发布到华为云。

# 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如<mark>图1-1</mark>所示。

#### **图 6-4** 组网方案



数据规划

#### **表 6-14** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
天设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
企业连接网	-	类型	基础版
络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

文档版本 01 (2024-01-24)

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

**表 6-15** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。

- 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
- 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
- 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。
- 步骤3 创建并激活智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"单机"。
  - 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
  - 5. 单击"提交"。
    - 若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称 ↓∃	状态 ↓=	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>2</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如表6-16所示。

**表 6-16** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	

参数	说明	取值参数
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	IP地址需要向用户申请,且IP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。

#### • IEG设备侧配置

- a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
- b. 在浏览器中打开**步骤4.d**中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。

Enter Password	
	GO

- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



#### 🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

- 步骤6 配置IEG设备的OSPF协议。
  - 1. 在"智能企业网关"页面,选择"设备管理 > 路由管理"。
  - 2. 启用"OSPF协议配置"开关。
  - 3. 单击"OSPF协议配置"右侧的 《 图标,配置OSPF协议参数,并单击"保存"。

#### 表 6-17 参数说明

泡区域的标识。 直范围为[0_4294967295] 甘中	0
a ID为0用于标识骨干区域。	
DSPF上云网段发布到企业连接网	开启
定接口发送Hello报文的时间间 	不配置
备上单独为OSPF进行配置全网唯 匀RouterlD,不配置时将使用设 鱿认RouterlD。	不配置
要启用OSPF协议的接口。	GigabitEthernet0/0/ 8
音后,可通过白名单或黑名单对 云路由进行过滤,请选择其中一 方式。 白名单:表示允许上云的网段。 黑名单:表示不允许上云的网 段。 最多支持填写50个网段,且以逗	不启用
	■20日为[0, 4234507255],菜干 a ID为0用于标识骨干区域。 PSPF上云网段发布到企业连接网 登度口发送Hello报文的时间间 范围为[1, 65535],若不配置, 使用默认值10。 登上单独为OSPF进行配置全网唯 RouterID,不配置时将使用设 状认RouterID。 管启用OSPF协议的接口。 写合用达了过滤,请选择其中一 方式。 自名单:表示允许上云的网段。 黑名单:表示不允许上云的网段。 最多支持填写50个网段,且以逗 号分隔。

步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- **步骤8**用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。 ----**结束**

# 6.5 双机直挂 LAN 侧动态 (DHCP) 上云

# 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,现有新建分支机构需要与云上网络互通,且对网络可靠性要求高。基于上述需求,企业可部署两台IEG设备,通过双机直挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。同时,开启IEG设备LAN侧的DHCP协议,自动生成LAN侧接口IP地址。

# 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。

#### **图 6-5** 组网方案



#### 数据规划

#### **表 6-18** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
<del>天</del> 设备IEG  (主)		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接 口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1

类型		规划项	规划值
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
		DHCP	开启
		DHCP地址池	● 起始IP地址: 10.10.2.20 ● 结束IP地址: 10.10.2.200
智能企业网	WAN接	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
天设备IEG  (备)		IP地址	1.1.1.3/24
	LAN接	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.2/24
		DHCP	开启
		DHCP地址池	● 起始IP地址: 10.10.2.20 ● 结束IP地址: 10.10.2.200
-	-	虚IP <b>说明</b> 智能企业网关主、备 设备的虚拟IP地址。	10.10.2.10
企业连接网	-	类型	基础版
络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关间互通	

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

文档版本 01 (2024-01-24)

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

**表 6-19** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

**步骤2** 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。

企业连接网络

操作

激活

- 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
- 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
- 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。
- 步骤3 创建并激活智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"双机"。

ieg-zhang 🌔 已下单

- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。

中国大陆

6. 单击智能企业网关操作列的"激活",同时填写IEG主、备设备的ESN,进行设备 激活。

标准型

双机

激活完成后,单击操作列的"设备管理"进入设备管理页面,若主、备设备的 "状态"显示为"已激活",表示IEG主、备设备激活成功。此时企业连接服务, 可以在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

🛄 说明

若主、备设备先后到货,可以先激活主设备并完成配置,等设备到货后可再参考<mark>激活智能</mark> 企业网关激活备设备。

步骤4 分别配置IEG主、备设备的WAN侧接口,下面以主设备配置为例。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>坐</sup> 图标,配置WAN口信息,参数说明如<mark>表6-20</mark>所 示。

**表 6-20** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	

参数	说明	取值参数
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

#### 门 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

- 选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。
- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<del>步骤4.d</del>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器: Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入步骤4.c中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。

若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG主、备设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

- 步骤6 分别配置IEG主、备设备的LAN侧接口。主、备设备需分别开启DHCP,并配置相同的 DHCP地址池,下面以主设备的配置为例。
  - 1. 在"智能企业网关"页面,单击操作列的"设备管理",选择"LAN口管理"。
  - 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

表 6-21 参	数说明
----------	-----

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/0~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	1旦。	10.10.2.1/24
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启
DHCP	开启后,系统自动分配IP地址。	开启
DHCP地址池起始 IP地址	根据规划设置DHCP的起始IP地址、结束 IP地址,且需要在"IPv4地址"范围 中	10.10.2.20
DHCP地址池结束 IP地址	凶。 ·	10.10.2.200
地址租期	根据规划设置DHCP地址的租期。 设置为0天0时0分时,表示租期无限。	0天0时0分

步骤7 配置IEG主、备设备的虚拟IP地址。

- 1. 单击创建好的智能企业网关名称,选择"网络管理 > 双机管理"。
- 2. 在VRRP配置区域中,单击"创建VRRP配置",显示如下界面。

 $\times$ 

#### 图 6-6 创建 VRRP

		创建VRI	RP配置
虚IP	10 . 10 . 2 . 10		
主设备名称	ieg-active-8514		
主设备接口		•	
备设备名称	ieg-standby-5088		
备设备接口		•	
		确定	取消

3. 配置VRRP参数,并单击"确定"。

#### 表 6-22 配置 VRRP 参数

参数	说明	取值参数
虚IP	智能企业网关主、备设备的虚拟 IP地址。	10.10.2.10
	<b>说明</b> 虚IP地址必须跟端口实IP地址在同一 网段,且不能与网段内已分配IP地址 冲突。	
主设备接口	主设备的LAN接口。	GigabitEthernet0/0/1
备设备接口	备设备的LAN接口。	GigabitEthernet0/0/1

步骤8 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤9 配置二层交换机的二层透传功能,具体的操作请联系网络工程师。
- **步骤10**用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。----**结束**

# 6.6 双机直挂静态路由上云

# 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,现有新建分支机构需要与云上网络互通,且对网络可靠性要求高。基于上述需求,企业可部署两台IEG设备,通过双机直挂

文档版本 01 (2024-01-24)

组网方式,将本地业务网络接入华为云。同时,IEG设备通过静态路由方式与本地业务 网络互通。

# 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。

#### **图 6-7** 组网方案



# 数据规划

#### **表 6-23** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
天设备IEG  (主)		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
		DHCP	关闭
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
天设备IEG  (备)		IP地址	1.1.1.3/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.2/24
		DHCP	关闭
-	-	虚IP <b>说明</b> 智能企业网关 主、备设备的虚 拟IP地址。	10.10.2.10

类型		规划项	规划值
企业连接网 络ECN	-	类型	基础版
	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 6-24** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭

参数	说明	取值参数
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。	default
	企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。	
	关于创建和管理企业项目的详情,请参见 <b>《企业管理用户指南》</b> 。	
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
  - 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

步骤3 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"双机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。
   若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。
   38. I= %3. IE 所属大区 设备数型 模式 企业连接网络 操作

ieg-zhang	0	已下单	中国大陆	标准型	双机	 激活
1=		1-				

6. 单击智能企业网关操作列的"激活",同时填写IEG主、备设备的ESN,进行设备 激活。 激活完成后,单击操作列的"设备管理"进入设备管理页面,若主、备设备的 "状态"显示为"已激活",表示IEG主、备设备激活成功。此时企业连接服务, 可以在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

🛄 说明

若主、备设备先后到货,可以先激活主设备并完成配置,等设备到货后可再参考激活智能 企业网关激活备设备。

步骤4 分别配置IEG主、备设备的WAN侧接口,下面以主设备配置为例。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>坐</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如<mark>表6-25</mark>所示。

表	6-25	参数说明
$\sim$	~ =-	~~~~

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	<ul> <li>GigabitEthernet0/0/8和</li> <li>GigabitEthernet0/0/9:通过有线方</li> <li>式上云,需要连接物理网线。</li> </ul>	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

文档版本 01 (2024-01-24)

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<mark>步骤4.d</mark>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🗀 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG主、备设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

- 步骤6 分别配置IEG主、备设备的LAN侧接口,以下以主设备的配置为例。
  - 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
  - 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

#### **表 6-26** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	但。	10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启

#### 步骤7 分别配置IEG主、备设备到本地业务网络的静态路由,下面以主设备的配置为例。

#### 🗀 说明

配置静态路由时,主设备的优先级比备设备的优先级高。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > 路由管理"。
- 2. 单击"添加静态路由",配置路由信息,并单击"确定"。

#### **表 6-27** 参数说明

参数	说明	取值参数
目标网络	本地业务网路的IP地址。	192.168.0.0/16
自动获取下一跳	开启后,用户只需选择静态 路由的接口,系统自动获取 下一跳的IP地址。	开启
接口	根据实际情况,选择接口。	GigabitEthernet0/0/1
优先级	优先级值越小,优先级别越 高。	60
自动检测	开启后,系统自动进行网络 质量分析,对响应时间、网 络抖动、丢包率等网络指标 进行统计,可用于网络故障 时的问题定位和诊断。	开启
发布到企业连接网 络	开启后,目标网络与云连接 网实现互通,目标网络内的 用户可以通过企业连接网络 访问VPC。	开启

 $\times$ 

#### 步骤8 配置IEG主、备设备的虚拟IP地址。

- 1. 单击创建好的智能企业网关名称,选择"网络管理 > 双机管理"。
- 2. 在VRRP配置区域中,单击"创建VRRP配置",显示如下界面。

图 6-8 创建 VRRP

	创建VRRP配置
10 . 10 . 2 . 10	
ieg-active-8514	
	•
ieg-standby-5088	
	•
	确定取消
	10 . 10 . 2 . 10 ieg-active-8514 ieg-standby-5088

3. 配置VRRP参数,并单击"确定"。

表 6-28 配置 VRRP 参数

参数	说明	取值参数	
虚IP	智能企业网关主、备设备的虚拟 IP地址。	10.10.2.10	
	<b>说明</b> 虚IP地址必须跟端口实IP地址在同一 网段,且不能与网段内已分配IP地址 冲突。		
主设备接口	主设备的LAN接口。	GigabitEthernet0/0/1	
备设备接口	备设备的LAN接口。	GigabitEthernet0/0/1	

步骤9 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤10 配置三层交换机上云的静态路由,具体的操作请联系网络工程师。

其中,目标网络为华为云上子网IP地址,下一跳为<mark>步骤8</mark>中配置的IEG主、备设备的虚 拟IP地址。

步骤11 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

----结束

文档版本 01 (2024-01-24)
# 6.7 双机旁挂静态路由上云

## 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,企业希望在不改变现有网络架构的基础上,实现与云上网络的互通,且要求网络可靠性高。基于上述需求,企业可部署两台IEG设备,通过双机旁挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。

## 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。



#### **图 6-9** 组网方案

### 数据规划

#### 表 6-29 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG (主)		IP地址	1.1.1.2/24
智能企业网 关设备IEG (备)	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
		IP地址	1.1.3.2/24
企业连接网 络ECN	-	类型	基础版
	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年

类型		规划项	规划值
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### **表 6-30** 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭

参数	说明	取值参数
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。	default
	企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。	
	关于创建和管理企业项目的详情,请参见 <b>《企业管理用户指南》</b> 。	
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
  - 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

步骤3 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"双机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。
   若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。
   AR LE KA LE MELKE UBBYE MALK

ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	双机	 激活

6. 单击智能企业网关操作列的"激活",同时填写IEG主、备设备的ESN,进行设备 激活。

操作

企业连接网络

激活完成后,单击操作列的"设备管理"进入设备管理页面,若主、备设备的 "状态"显示为"已激活",表示IEG主、备设备激活成功。此时企业连接服务, 可以在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

🛄 说明

若主、备设备先后到货,可以先激活主设备并完成配置,等设备到货后可再参考激活智能 企业网关激活备设备。

步骤4 分别配置IEG主、备设备的WAN侧接口,下面以主设备配置为例。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>坐</sup>图标,配置WAN口信息,参数说明如表6-31所示。

表	6-31	参数说明
$\sim$	•••	~~~~

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	<ul> <li>GigabitEthernet0/0/8和</li> <li>GigabitEthernet0/0/9:通过有线方</li> <li>式上云,需要连接物理网线。</li> </ul>	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<mark>步骤4.d</mark>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🗀 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG主、备设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

- 步骤6 分别配置IEG主、备设备到本地业务网络的静态路由,下面以主设备配置为例。
  - 1. 在"智能企业网关"页面,选择"设备管理 > 路由管理"。
  - 2. 单击"添加静态路由",配置静态路由信息,并单击"确定"。

#### 表 6-32 静态路由参数说明

参数	说明	取值参数
目标网络	客户本地网络侧的子网和掩 码。	192.168.0.0/16
自动获取下一跳	开启后,用户只需选择静态 路由的接口,系统自动获取 下一跳的IP地址。	开启
接口	根据实际情况,选择接口。	GigabitEthernet0/0/8
优先级	优先级值越小,优先级别越 高。	60
自动检测	开启后,系统自动进行网络 质量分析,对响应时间、网 络抖动、丢包率等网络指标 进行统计,可用于网络故障 时的问题定位和诊断。	开启
发布到企业连接网 络	开启后,目标网络与云连接 网实现互通,目标网络内的 用户可以通过企业连接网络 访问VPC。	开启

步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 2. 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
- 若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。

步骤8 配置路由器到华为云VPC的静态路由,具体的操作请联系网络工程师。

其中,目标网络为华为云上子网IP地址,下一跳分别为IEG主、备设备WAN侧接口的IP 地址,且主设备的优先级高于备设备的优先级。

🛄 说明

若主、备设备分别使用主、备WAN口,则静态路由的优先级从高到低依次为主设备的主WAN 口、主设备的备WAN口、备设备的主WAN口、备设备的备WAN口。

步骤9 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

----结束

# 6.8 双机旁挂动态路由(OSPF)上云

## 场景描述

企业A的业务部署在华为云北京Region内的VPC,企业希望在不改变现有网络架构的基础上,实现与云上网络的互通,且要求网络可靠性高。基于上述需求,企业可部署两台IEG设备,通过双机旁挂组网方式,将本地业务网络接入华为云。同时,开启IEG设备的OSPF协议,将本地业务网络发布到华为云。

# 组网方案

#### 企业连接服务提供的组网方案如<mark>图1-1</mark>所示。

#### **图 6-10** 组网方案



# 数据规划

#### **表 6-33** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
天设备IEG (主)		IP地址	1.1.1.2/24
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
关设备IEG (备)		IP地址	1.1.3.2/24
企业连接网	-	类型	基础版
络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

# 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:

- 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
- 已获取IEG设备对应的ESN。

## 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

表 6-34 参	数说明
----------	-----

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5

参数	说明	取值参数
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。
  - 若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

#### 步骤3 创建并激活智能企业网关。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
- 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
- 3. 选择"模式"为"双机"。
- 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
- 5. 单击"提交"。

若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称 ↓Ξ	状态↓Ξ	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	双机		激活

6. 单击智能企业网关操作列的"激活",同时填写IEG主、备设备的ESN,进行设备 激活。

激活完成后,单击操作列的"设备管理"进入设备管理页面,若主、备设备的 "状态"显示为"已激活",表示IEG主、备设备激活成功。此时企业连接服务, 可以在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

🛄 说明

若主、备设备先后到货,可以先激活主设备并完成配置,等设备到货后可再参考<mark>激活智能</mark> 企业网关激活备设备。

步骤4 分别配置IEG主、备设备的WAN侧接口,下面以主设备配置为例。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>坐</sup> 图标,配置WAN口信息,参数说明如<mark>表6-35</mark>所示。

#### **表 6-35** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	<ul> <li>GigabitEthernet0/0/8和</li> <li>GigabitEthernet0/0/9:通过有线方</li> <li>式上云,需要连接物理网线。</li> </ul>	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	不开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

🛄 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。

- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GEO。
  - b. 在浏览器中打开<mark>步骤4.d</mark>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

#### 🛄 说明

- 支持的浏览器:Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入<mark>步骤4.c</mark>中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。 若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



#### 🗀 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG主、备设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 分别配置IEG主、备设备的OSPF协议,下面以主设备配置为例。

- 1. 在"智能企业网关"页面,选择"设备管理 > 路由管理"。
- 2. 启用"OSPF协议配置"开关。
- 3. 单击"OSPF协议配置"右侧的 🖉 图标,配置OSPF协议参数,并单击"保存"。

表 6-36	参数说明
--------	------

参数	说明	取值参数
Area ID	指定区域的标识。 取值范围为[0, 4294967295],其中 Area ID为0用于标识骨干区域。	0
发布到企业连接 网络	将OSPF上云网段发布到企业连接网 络。	开启
Hello Timer     指定接口发送Hello报文的时间间       (秒)     隔。       取值范围为[1, 65535],若不配置,则使用默认值10。		不配置

参数	说明	取值参数
Router ID	设备上单独为OSPF进行配置全网唯 一的RouterID,不配置时将使用设 备默认RouterID。	不配置
启用协议接口	需要启用OSPF协议的接口。	GigabitEthernet0/0/ 8
启用协议路由过 滤	开启后,可通过白名单或黑名单对 上云路由进行过滤,请选择其中一 种方式。 - 白名单:表示允许上云的网段。 - 黑名单:表示不允许上云的网 段。 最多支持填写50个网段,且以逗 号分隔。	不启用

步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤8 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

----结束

# 6.9 单机直挂客户端上云和上网

## 场景描述

企业A本地有数台PC(≤8台),在实现基本上网需求的同时,希望可以访问华为云上的VPC业务。基于上述需求,企业可部署一台IEG设备,将PC直接接入IEG设备的多个 LAN口,通过默认子网将本地业务网络接入华为云。同时,开启IEG设备WAN口的本 地上网功能,实现同时上云和上网。

#### 🗀 说明

- 默认子网的IP地址为192.168.1.1/24,开启"发布到企业连接网络"后,可以将该网段内的IP 地址发布到企业连接网络。若本地PC的IP地址在该子网网段内,则直接通过默认子网,就能 将本地业务网络与云上打通。
- 您可以根据实际情况修改默认子网的网段,且修改后默认子网的网段不能与其他上云的网段 重叠。

## 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如<mark>图1-1</mark>所示。

## **图 6-11** 组网方案



# 数据规划

## **表 6-37** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
		本地上网	开启
	LAN接口	IPv4地址	192.168.1.1/24(默认值)
	(	发布到企业连 接网络	开启
企业连接网	-	类型	基础版
络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

## 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### 表 6-38 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。

- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。

若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

- 步骤3 创建并激活智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"单机"。
  - 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
  - 5. 单击"提交"。
    - 若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称↓∃	状态↓Ξ	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>2</sup> 图标,配置WAN口信息,参数说明如表6-39所示。

**表 6-39** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	GigabitEthern et0/0/8
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	

参数	说明	取值参数
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	lP地址需要向用户申请,且lP地址需要 能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

#### 门 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

- 选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。
- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<del>步骤4.d</del>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器: Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入步骤4.c中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。

若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 配置IEG设备的默认子网,并将默认子网发布到企业连接网络。

- 1. 在"智能企业网关"页面,选择"设备管理 > LAN口管理"。
- 2. 单击"默认子网"右侧的的 🖉 ,可根据需要修改默认子网的信息。

#### 🛄 说明

默认子网的网段不能与其他上云网段重叠。

- 3. 启用"发布到企业连接网络",并单击"确定"。
- 步骤7 智能企业网关绑定企业连接网络。
  - 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
  - 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
     若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- **步骤8**用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。 ----**结束**

# 6.10 单机直挂 LAN 侧多个子网上云和上网

#### 场景描述

企业A本地的业务网络需要划分成多个子网,在实现基本上网需求的同时,希望可以访问华为云上的VPC业务。基于上述需求,企业可部署一台IEG设备,通过单机直挂组网方式连接交换机,将多个子网接入华为云。同时,开启IEG设备WAN口的本地上网功能,实现同时上云和上网。

## 组网方案

企业连接服务提供的组网方案如图1-1所示。

## **图 6-12** 组网方案



# 网络规划

## **表 6-40** 数据规划

类型		规划项	规划值
智能企业网	WAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/8
大设备IEG		IP地址	1.1.1.2/24
	LAN接口	接口名称	GigabitEthernet0/0/1
		VLAN ID	不开启
		IP地址	10.10.2.1/24
		DHCP	关闭
网络设备	三层交换机	IP地址	10.10.2.3/24
企业连接网	-	类型	基础版
络ECN	-	区域	北京
	-	带宽	5M
	-	购买时长	1年
	-	智能企业网关 间互通	关闭

## 前提条件

- 华为云侧:请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参考创建虚拟私有云和子网。
- 本地网络侧:
  - 已购买IEG设备,并完成设备连线等操作,具体请参见<mark>部署智能企业网关设</mark> 备。
  - 已获取IEG设备对应的ESN。

# 操作步骤

步骤1 创建企业连接网络。

- 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。
- 2. 单击页面右上角"创建企业连接网络"。
- 3. 参考下表填写企业连接网络信息,并单击"确定"。

#### 表 6-41 参数说明

参数	说明	取值参数
计费模式	默认为"包年/包月"。	包年/包月
类型	<ul> <li>基础版:接入单个区域,接入点固定。</li> <li>专业版:接入整个大区,大区内可添加多个接入点。</li> </ul>	基础版
区域	用户接入的Region区域。 选择"基础版"时显示。	北京
名称	自定义输入企业连接网络的名称。	ecn
智能企业网关间互 通	<ul> <li>开启:多地域的智能企业网关间可以 互联。</li> <li>关闭:多地域的智能企业网关间不能 互联</li> </ul>	关闭
企业项目	创建企业连接网络时,可以将企业连接网 络加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
企业连接网络AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,企 业连接网络网关默认使用该AS号与智能企 业网关以及ER实例建立EBGP邻居。	65510
智能企业网关AS 号	默认使用BGP协议交换云上云下路由,所 有绑定该企业连接网络的智能企业网关, 默认使用该AS号与企业连接网络下的分布 式网关矩阵建立EBGP邻居。	65520
带宽(Mbit/s)	按需选择带宽容量。	5
购买时长	按需选择服务时长。	1年

步骤2 企业连接网络关联虚拟私有云。

1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 企业连接网络"。

- 2. 单击创建好的企业连接网络名称,选择"关联的虚拟私有云"页签。。
- 9. 单击"关联虚拟私有云",在弹框中选择虚拟私有云,并设置"互联子网"和 "本端子网",单击"确定"。
  - 互联子网:虚拟私有云与企业连接网络关联所使用的子网。请从虚拟私有云的子网中选择其中一个。
  - 本端子网:虚拟私有云与云下互通的网段。请根据实际情况选择所需子网, 或者手工输入网段。

若"状态"为"关联成功",表示成功关联虚拟私有云。

- 步骤3 创建并激活智能企业网关。
  - 1. 在管理控制台首页,选择"企业连接 > 智能企业网关"。
  - 2. 单击页面右上角"创建智能企业网关"。
  - 3. 选择"模式"为"单机"。
  - 4. 单击"立即购买",进入订单详情界面。
  - 5. 单击"提交"。
    - 若"状态"显示为"已下单",表示创建成功。

名称↓∃	状态↓Ξ	所属大区	设备款型	模式	企业连接网络	操作
ieg-zhang	1 已下单	中国大陆	标准型	单机		激活

 单击智能企业网关操作列的"激活",填写IEG设备的ESN,进行设备激活。
 若"状态"显示为"已激活",表示IEG设备激活成功。此时企业连接服务,可以 在云上统一管理IEG设备,并对IEG设备进行配置。

步骤4 配置IEG设备的WAN侧接口,使IEG设备可以注册上线。

WAN侧接口的配置,需分别在华为云管理控制台和IEG设备侧上操作。

- 华为云管理控制台侧配置
  - a. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理",进入设备管理页面。
  - b. 单击WAN口管理右侧的<sup>2</sup> 图标,配置WAN口信息,参数说明如表6-42所示。

#### **表 6-42** 参数说明

参数	说明	取值参数
接口名称	安日名称 支持单网口和双网口主备两种模式,可 根据实际情况选择。	
	■ GigabitEthernet0/0/8和 GigabitEthernet0/0/9:通过有线方 式上云,需要连接物理网线。	
	■ Cellular0/0/0:通过无线方式上 云,需要IEG设备配置对应的LTE模 块。	

参数	说明	取值参数
优先级	● 主	主
	■ 备	
IP类型	根据用户实际情况配置。	静态
	■ 静态:手工分配IP地址	
	■ DHCP: 自动分配IP地址	
本地上网	启用后,用户可以通过该WAN口访问 Ineternet服务,实现上网功能。	开启
上云带宽 ( Mbit/s )	接口的上云带宽。	-
出口带宽 ( Mbit/s )	接口的出口带宽。	-
IPv4网关	"IP类型"选择"静态"时显示。	1.1.1.1
IPv4地址	IP地址需要向用户申请,且IP地址需要  能访问华为云。	1.1.1.2/24

c. 单击"保存并生成初始配置",在弹出框中设置初始配置密码,并单击"确 定"。

设置初始密码后,系统自动生成初始配置。

#### 门 说明

为确保安全,请定期更新密码并妥善保存。具体修改方法如下:在"智能企业网关" 页面,单击智能企业网关名称进入管理页面。

- 选择"基本信息"页签,单击"设备密码"右侧 🖉 图标,修改并确认密码。
- d. 手动拷贝初始配置生成界面的"链接",保存至本地,并单击"完成"。
- IEG设备侧配置
  - a. 将PC通过网线连接到管理网口GE0。
  - b. 在浏览器中打开<del>步骤4.d</del>中初始配置生成的链接,系统出现如下输入框。

🛄 说明

- 支持的浏览器: Firefox(V46及以上版本)、Chrome(V46及以上版本)、IE (V10及以上版本)、Edge(V79及以上版本)。
- 推荐使用Firefox(V61-V66), Chrome(V64-V73), IE(V10-V11)或Edge (V109-115)。



- c. 输入步骤4.c中设置的密码,并单击"GO"。
- d. 在弹出的提示框中,单击"Confirm Deployment"。

若界面出现Welcome提示,则说明配置成功。



🛄 说明

若界面提示配置失败,原因可能是使用了过期的URL,此时需长按设备侧的"reset" 按钮进行重启,再到控制台的"智能企业网关 > 设备管理"页面,单击"初始配置" 右侧的"下载",设置密码后生成新的URL链接。

步骤5 在"智能企业网关"的列表页面,查看IEG设备的状态。

若"状态"为"在线",则表示初始配置成功,IEG设备已注册上线。

步骤6 配置IEG设备的LAN侧接口,并将LAN侧的网络发布到企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > LAN口管理"。
- 2. 单击"创建LAN接口",参见下表配置LAN口信息,并单击"确定"。

表 6-43 参数说明

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况选择连接的LAN口。 范围: GigabitEthernet0/0/1~GigabitEthernet 0/0/7	GigabitEtherne t0/0/1
VLAN ID	根据规划设置VLAN ID和IPv4地址的	不开启
IPv4地址	1旦。	10.10.2.1/24
DHCP	自动分配IP地址。	关闭
发布到企业连接 网络	开启后,目标网络与云连接网实现互 通,目标网络内的用户可以通过企业连 接网络访问VPC。	开启

步骤7 配置IEG设备到本地业务网络的静态路由,下面以业务网络192.168.2.1/24为例。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"设备管理 > 路由管理"。
- 2. 单击"添加静态路由",配置路由信息,并单击"确定"。

#### **表 6-44** 参数说明

参数	说明	取值参数
目标网络	本地业务网路的IP地址。	192.168.2.1/16
自动获取下一跳	开启后,用户只需选择静态 路由的接口,系统自动获取 下一跳的IP地址。	开启

参数	说明	取值参数
接口	根据实际情况,选择LAN接 口 。	GigabitEthernet0/0/1
优先级	优先级值越小,优先级别越 高。	60
自动检测	开启后,系统自动进行网络 质量分析,对响应时间、网 络抖动、丢包率等网络指标 进行统计,可用于网络故障 时的问题定位和诊断。	开启
发布到企业连接网 络	开启后,目标网络与云连接 网实现互通,目标网络内的 用户可以通过企业连接网络 访问VPC。	开启

**步骤8** 智能企业网关绑定企业连接网络。

- 1. 单击已创建的智能企业网关,选择"网络管理 > 企业连接网络"。
- 单击"绑定企业连接网络",在弹框中设置绑定信息,单击"确定"。
   若"状态"为"绑定成功",表示成功绑定企业连接网络。
- 步骤9 用户登录本地PC,可以正常访问云上的业务,则说明云下云上网络实现互联互通。

----结束