华为云帮助中心

14 智能协同白板用户指南

文档版本14发布日期2024-08-21





版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址: https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

目录

1 概览	1
2 安装与激活	3
3 创建会议	5
4 进入会议	6
5 会议控制	7
6 白板协作	10
7 投屏	13
8 应用	
8 应用 9 设置	15 16
8 应用 9 设置 10 配套外设列表	15 16 18
8 应用 9 设置 10 配套外设列表 11 常见问题	15
 8 应用	



华为智能协同大屏,是把WeLink集成在电子屏幕上的智能协同大屏,集会议、白板、 投屏、应用于一体,致力于打造流畅的会议体验,让企业高效便捷的沟通与协作无处 不在。

了解操作界面



四大场景

智能协同大屏提供四大场景功能——会议、白板、投屏和应用。您可以在会议模块中 随时开启白板和投屏进行共享,也可以单独使用白板和投屏模块进行书写和无线投 屏。

- 白板:白板协作,头脑风暴更精彩
- 投屏:无线投屏,共享材料不受限
- 会议:大屏会议,沟通交流更便捷
- 应用:企业应用,数据展示更丰富、互动方式更多样



安装使用

从安装激活到使用与设置,教您轻松操作智能协同大屏。

安装	使用	设置
安装与激活	创建会议 进入会议 会议控制 白板协作 投屏 应用	设置

问题处理

常见问题

常见问题 版本特性简单介绍 安卓界面及windows相关 软件安装问题 软件操作问题 全球窗问题 大屏后台问题 MAXHUB无线投屏器指导



前提条件

- 企业购买了智能协同大屏账号,资源余量充足。
- 智能协同大屏已连接公网。
- 用户已登录WeLink APP。企业内所有注册用户皆可扫码激活。

安装

- 步骤1 在智能协同大屏桌面打开"WeLink"文件夹。
- 步骤2 双击"WeLink_SmartRooms_setup"安装包,根据提示完成安装。
- 步骤3 智能协同大屏自动重启并进入WeLink SmartRooms操作界面。

----结束

网络设置

步骤1 滑动屏幕左侧或右侧,进入屏幕侧滑栏(工具栏页面),点击"进入设置",根据提示输入管理员默认密码:54321;后续根据需要修改默认密码,以免丢失密码。

(2021年下半年后MAXHUB大屏设备无密码)

- 步骤2 查看大屏版本信息,进入"设置 > 关于 > 版本信息",并记录。
- **步骤3**进入"设置 > 网络",根据实际情况,配置网络环境,并返回桌面打开浏览器测试是 否连上公网。

转送	MAC地址	
🕀 有线网络	有线网络	_
无线网络		
ᢙ 无线热点	管理员密码	_
576		
(4) 声音和显示		
₩ 个性化	R# (#	
<u>₽</u> 设备名称	DNS	
□ 设备管理	型示高级设置	
待机模式		
() (SHITTAN		

----结束

激活设备

- 步骤1 双击大屏系统桌面上"SmartRooms"图标,打开WeLink SmartRooms软件。
- 步骤2 选择语言后,单击"下一步",进入激活页面。
- **步骤3**激活设备。
 - 方式1: 使用"WeLink" APP扫码激活。

手机下载"WeLink" APP,打开"扫一扫",扫描大屏上的二维码,即可扫码激 活设备。



• 方式2: 输入激活码激活设备。

获取激活码:企业管理员购买智能协同大屏接入账号后,登录管理后台,在"会议"下拉菜单,单击"智慧大屏",单击"大屏管理"中的"激活码信息"界面可查看激活码。企业用户激活大屏时咨询企业管理员获取。

管理后台地址https://welink.huaweicloud.com。

	激活白	扳		
	14月20日	输码激活		
		激活码		
		z		

----结束



打开智能大屏,单击"会议">"新建会议"。

- **步骤1**新建会议成功后,自动生成会议ID,您可以将会议ID告知其他相关人员,其他会场可以通过会议ID加入该会议。
- 步骤2 您也可以在进入会议后,通过"邀请"功能添加更多与会者。
- 步骤3 创建会议成功后,您将自动成为主席。

----结束





• 方式1:输入会议ID,大屏直接入会。



- 方式2:手机扫码,大屏入会。
 - a. 打开"WeLink"APP,使用"扫一扫"对准大屏二维码,使手机与大屏配对。
 - b. 在会议列表中选择想要参加的会议,点击"加入",使大屏一键加入会议。





会控功能列表



华为智能协同大屏入会后,支持以下会控操作。

表 5-1 会控功能列表

会议控制操作	会议主席	参与人
静音/取消静音	\checkmark	\checkmark
全场静音/取消全场静音	\checkmark	-
视频/关闭视频	\checkmark	\checkmark
邀请参与人入会	\checkmark	-
查看参与人列表	\checkmark	\checkmark
共享白板	\checkmark	\checkmark
投屏并共享屏幕	\checkmark	\checkmark
模式切换(演讲者模式,画廊模式,画中画模 式)	\checkmark	\checkmark
释放主席	\checkmark	-
申请主席	-	\checkmark
结束/延长会议	\checkmark	-

会议控制操作	会议主席	参与人
离开会议	\checkmark	\checkmark

静音、关闭视频

主席:可以选择音视频输入设备,为自己静音或关闭自己的视频,还可以在参与人列 表中给全场静音。

参与人:可以选择音视频输入设备,为自己静音或关闭自己的视频。



邀请其他人加入会议

主席可以通过以下方式邀请其他人加入会议。

- 通过企业通讯录邀请,默认拨打华为会议客户端的号码。
- 在搜索栏中直接输入手机号,呼叫企业外部联系人。



查看参与人列表





释放或申请主席

在参与人列表中,可以选择释放主席。当前会议中无主席时,参与人可以申请主席。 申请主席时需要先获取主席密码。



布局切换

主席或与会者可以选择当前大屏上呈现的视频画面视图,包括画廊视图、演讲者视图以及画中画视图。

会议默认声控模式,谁声音大谁蓝色高亮。



6 白板协作

共享白板

- 共享白板,将内容共享给所有与会者。
- 视频交互,实时讨论迸发创意。
- 不入会时,也可随时进入白板演示。



白板操作



• 新建一块新的白板。





单击 10/12, 调出白板管理页面,可以快速查找或者删除任一白板。

保存白板

再也不用拍照截屏保存白板了。想要保存白板内容,点击左下角"保存"。

- 保存内容
- 扫码带走。 可以使用WeLink扫码保存白板内容,方便移动端随时查看白板记录。

邮件发送到指定后缀的邮箱。

管理员在管理平台配置接收者邮箱后缀,例如设置为公司邮箱后缀,白板内容仅 可以发送到所设置的邮箱后缀的邮箱地址,确保您讨论的内容安全传送 。



• 再次编辑白板。

点击白板左下角"打开",可以使用"WeLink"APP扫码打开,也可以使用提取码打开。

邮件发送白板后,接收邮箱会收到一个6位的提取码,输入6位提取码即可打开白板内容。

扫码保存的白板内容保存有效期为30天。





7 _{投屏}

手机投屏

打开"WeLink" APP,点击右上角"投影",输入大屏上的投影码,将手机屏幕投射 到大屏上。



电脑投屏

在WeLink PC客户端上,选择"工作 > 投影",输入大屏上的投影码,将电脑屏幕投 射到大屏上。



🛄 说明

请确保客户端和大屏的网络在同一个局域网内。电脑投屏后,音视频文件音量也需在PC端 WeLink调节。

投屏标注和触摸

投屏成功后,大屏下方会出现触摸、批注两个按钮。

触摸:点击"触摸"按钮,即可点触投屏画面的屏幕;再次点击可关闭触摸功能。

批注:点击"批注"按钮,可把投屏画面截图批注到白板页进行编辑。

🛄 说明

移动客户端投屏后不支持触摸功能。

图 7-1 触摸

	NUM 1		0 882648 v 9,000 28	
	🗰 MARWER 📋 F.G., RICERO	TH	3 #88 (3 Q	
		upc claud		
	<	HDC.Cloud	>	
		华为开发者大会2020		
	Dealers Big. Els Mich	7888 ->		
	Cricken org. Fig. Fig.	THEF T	H - K . 9 430	
	and the second s	212082/011-128. 9 8	and the second second	
		All Rom	0.00	
	1480	228/	ARAAP	
	*A288*5	82.568	PERES	
			A CONTRACTOR	
	HUNWEI MARKO B.H		States States	
	BIOD R			
	M		- AL	
		/ HI B 114		
= 🗧 🧧 🔛		C ALA		A ~ 4 * 5 ? 5 150
	0.6	10 m 010	応用	□ 調出

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			< 6 (MR.	A-1000
A Stand Larring COAL ST. 20082 and	🚔 197 – Sogit & Russes			
		16 12 HATENER - 12384	S WARD 0,	
	<	HDC.Cloud	>	
		华为开发者大会2020		
				1
	Division ling, High	7889 ->	a-s. p.s.	
	Contract of Contract of Contract	202042411-128. # #	and the second second	
		All Am	0.00	
	*ABP *#. 12110*EV	22.80 22.88°2, EAS	ATTRONATE.	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	11.043		
		-	and a second second	
	8408			
			and the	
H H A A A				A - 4 - 5 + 5 mm



应用界面显示您所在企业定制的全部应用,您可以根据需要使用和展示应用的内容。



9 设置

音量和亮度

步骤1 滑动屏幕左侧或右侧,进入屏幕侧滑栏(工具栏页面)。



----结束

客户端设置

退出会议模块后,在画面右下角点击" 🚱 设置",您可以:

- 设置语言
- 查看设备信息
- 查看版本信息
- 反馈大屏日志
- 重启设备
- 返回Windows桌面

设置	×	
	~	

设置当地时区

在智能协同大屏上可以设置当地时区和语言。

步骤1 选择桌面左下角的"Win菜单键 > 设置"。



步骤2 在Windows设置界面,选择"时间和语言"。

	直找设置	Windows 设置	<i>.</i> 0,	1
灰焼 御示、通道、前用、电源	設備 記分、FIERR、RMS	网络和 Internet W-FL 飞行起去, VPN	个性化 和图、初期、前的	RP GROMP, REFER, RID GRE. I.M. MIRASI
BHINGERS EFER. KML HAR	HEA. RASE. RAVIES	1220. N.H.	更新和安全 Windows 思話、你想、新 的	

步骤3选择"日期和时间",将"时区"设置为本地时区。

🛄 说明

Win10系统的时区一定要设置为当地时区,如果时区设置不正确,系统会在凌晨3点自动重启。

直找设置	
- Cond-State -	——————————————————————————————————————
印明和语言	2018年6月7日,11:01
國 日期和时间	自动设置时间
走 区域和语言	● 开
	自动设置时区
↓ 语音	ب خ
	更改日期和时间
	更改
	2
	(010年06.00) 北京,重庆,首起特别引政区,与言不开
	自动调整夏令时
	 关

-----结束

9 设置

10 配套外设列表

会议大屏配套外设列表如下:

外设型号	摄像头	麦克风	扬声器	适用会 议室	参考 报价 (元)	备注
罗技/ CC3500E	√	√	√	小	5900	摄像头: 1080p 30fps 拾音范围: 6 米,搭配扩展麦克 风: 8.5 米 自带扬声器
罗技/ CC4000e	~	~	~	中	1100 0	麦克风拾音:4米;搭配选配扩 展麦克风:5米 扬声器播放:扬声器音量可调, 最高95dBSPL@1/2米峰值 摄像头支持:1080P(可通过 USB3.0外接最大支持4K攝像 头)
Polycom: Trio 8800	×	√	√	中	1479 9	麦克风拾音:360度6m/20-foot (6.1M×2.44M×2.59M),支持 扩展麦克风 扬声器播放:300-3300HZ 支持作为USB设备使用
罗技 CC2900ep	√	×	×	小	3999	摄像头:1080P 音频设备:可搭配现有音频系统 或扬声器电话使用
索尼120DU	~	×	×	中	2750 0	摄像头:1080P/60,支持自动光 学变焦

11 常见问题

- 11.1 版本特性介绍
- 11.2 安卓界面及windows相关
- 11.3 软件安装问题
- 11.4 软件操作问题
- 11.5 全球窗问题
- 11.6 大屏后台问题
- 11.7 MAXHUB无线投屏器指导

11.1 版本特性介绍

版本特性介绍

- 1、2.0.0.0731、0823 第1阶段
- 2、2.0.0.0911、0923 第2阶段(还有个小版本0918)
- 3、2.0.5.1009、1017 第3阶段
- 4、2.1.5.1121 发布(面向生产环境)以及后面的版本1225、0109、0212等
- 5、新版本2.3.0.0.1207,2021年12月7日版本
- 6、3.0.0.331版本,2022年3月31日版本
- 7、3.0.0.0809版本,2022年8月9日版本(支持WeLink研讨会,支持7天日志反馈)

如何查看白板软件的版本?

在软件首页,点击右下角设置,版本信息,主要看smartroom的版本。

11.2 安卓界面及 windows 相关

大屏声音大小怎么调节?

左边或右边侧边栏划出来,可看到音量调节按钮,拖拽调节即可。

侧边栏进去后默认密码多少?怎么修改密码?

密码54321。侧边栏划出,点击设置 > 进入安卓界面 > 输入管理密码 > 修改密码。

侧边栏划出菜单栏,进入安卓界面后,没有办法退出当前界面,怎么解决?

- 1. 检查网卡里面有个USB的网卡是否被禁用(或修改),需恢复使用,保持自动获 取。
- 2. 如USB网卡正常,禁用一次后,重新启用网卡,问题还依旧,尝试下一步操作。
- 3. 关机断电后,拔插下PC模块,重新上电。
- 4. 如还无法解决,联系技术团队处理。

怎么查看安卓版本和 Windows 版本以及大屏是否为华为标准转售机型?

侧边栏划出,点击设置 > 进入安卓界面 > 输入管理密码 > 关于。

- 主板本标准为20190829或20191024为准
- 副版本为1.33或1.34、138(Windows预装集成软件),如看不到副版本,则异常。
- 华为转售机型
 2021年上半年前是S65FD、S86FD;
 2021年下半年后是MAXHUB: SC65CDH、SC75CDH、SC86CDH;
 最新的品牌型号是MAXHUB: SC65CDH、SC75CDH、SC86CDH和海信:
 65MR7A、86MR7A。
 注:型号可在大屏的背面进行查看

怎么切换 WiFi 信号连接?

侧滑,点击设置进入安卓界面 > WiFi连接 ,可修改WiFi连接信号。

11.3 软件安装问题

大屏软件安装前准备工作

- 提前准备网络连接环境(网络不走代理);
- 提前购买大屏激活码。(一线人员建议自带USB键盘去现场);
- 建议用户提前安装手机端或PC端WeLink,便于现场测试。

硬件配置要求

根据智能协同大屏多场景协同工作,满足会议,投屏,共享等多场景需求,推荐 硬件: OPS硬件配置: i7十代及以上CPU、16G内存、256G SSD OPS预装系统: Windows10系统

🗀 说明

OPS硬件配置低于第十代I7和16G内存的,在会议+投屏+共享等多场景协同是出现卡顿, 丢帧等一系列问题。

WeLink SmartRooms软件适配性

目前软件仅针对华为云商城可购买的转销机型:品牌型号 MaxHub: SC65CDH、SC75CDH、SC86CDH 海信: 65MR7A、86MR7A 存量设备: MaxHub: S65FD、S86FD

🛄 说明

其他品牌及型号的电子白板暂不支持安装WeLink SmartRooms软件。

怎么退出大屏软件到桌面?

外接USB键盘,按Ctrl+Q;

1121以后的版本,可通过软件首页右下角,设置 > 退出桌面。

大屏软件安装完成后,通过手机 WeLink 扫码激活大屏提示异常?

- 如提示"无可用激活",表示该租户未申请或购买大屏资源,需联系接口人去处理。
- 如提示"当前租户不匹配",表示该大屏为试用大屏,可能在其他企业用过,联系技术人员解绑试用。

大屏端怎么激活大屏? 普通用户可以激活大屏么?

用户已登录WeLink APP(手机端)。企业内所有注册用户皆可激活。具体操作方法:

- 1. 从桌面打开 WeLink文件夹/SmartRoom,双击SmartRoom安装包。
- 2. 安装完成,大屏自动重启。
- 3. 大屏重启后,按提示进入如下激活界面。使用手机WeLink APP 扫一扫激活。也可以通过输入激活码激活,激活码获取:企业租户管理员在管理后台查看激活码。管理后台地址: <u>https://welink.huaweicloud.com</u>

大屏出现异常,如何收集日志给技术支持定位?

1121以前版本的需要手动收集如下日志:开始--运行一输入:%AppData%回车找到 文件夹打包SmartRoom-Log

1121以后版本,软件 > 设置 > 支持一键收集及上传功能。

安装完大屏软件后通过 WeLink 投屏提示激活失败怎么处理?

确定是华为专售机型后,联系技术团队提供激活码手动激活或收集MAC地址激活;

MAC地址查看:软件首页 > 设置 > 设备信息。

软件大屏迭代升级怎么处理?如果升级失败怎么处理?

目前支持2种方式升级:

- 联系管理员后台推送;
- 下载新包手动覆盖安装。新包需租户管理员联系技术团队获取(目前不支持官网 下载)。

如升级失败请联系技术团队处理。

11.4 软件操作问题

PC 端或移动端投影到大屏上失败,怎么解决?

检查是否同一网络,企业网络是否有开启网络隔离(ping命令测试是否有数据)。

白板书写保存手机端 WeLink 扫码,保存失败,怎么解决?

书写保存必须是同租户(手机端与白板端同租户)。

白板书写保存发送到邮箱,传送失败,怎么解决?

需要企业管理员在后台设置邮箱。

视讯会议中,某一方出现啸叫情况,怎么解决?

某一方会场有2个以上设备(手机或PC或大屏),并且加入同一个会议,是会产生啸 叫。如没有必要,一个会议室尽量保证只有一个设备入会;如必须多个设备入会,请 关闭麦克风及喇叭。

视讯会议中一方会听到回音,一方正常,请问哪一方存在问题?

听到回音的那一方是正常的,正常的那一方周边环境不太好(狭小的会议室、或封闭 的小空间、墙面未做吸音处理等)。

大屏加入会议后,本地画面左下角显示 acefsoodiejdjskal 等类似的长字符或其他, 如何修改?

租户管理员登录管理后台,单击"智能">"智能硬件",单击"进入",进入智能 大屏管理界面,单击设备管理 > 设备信息修改。

白板书写页面最大支持增加到多少页?如何删除某一页?

白板书写页面最大支持增加到100页。

白板页面右下角+号可以增加页面,点【1/1】可以选择删除页面。

白板书写保存到云空间或邮箱的文件格式是什么?

pdf。

白板书写打开最多能显示多久时间段的内容?

30天。

大屏投影码 PIN 码多久刷新一次?刷新的过程中,已经在投影的会中断么?

大屏投影码PIN码十分钟刷新一次。刷新过程中已在投影不会断开。

会议对带宽的要求?

单方最低要求4M带宽,如果带宽不够,视频画面质量会降低,直至黑屏(优先保证声 音的传输,其次才是材料视频)。

最大与会方是多少?

目前压测可达500方,如果超过与会者方数,建议使用直播方式或者会议+直播方案。

本地投影中无声音?

手机端投影播放视频是没有声音的(目前版本不支持)

PC端投影播放视频正常出声音(如无声音,检查大屏,侧边栏划出来,调节声音)

PC 端可以选看,协同大屏端无法选看某一方画面?

目前大屏端不支持选看某一方画面。如果有需求,可以通过主持人进会议控制,通过 广播的方式下发某一方画面。方法如下:

会议主持人通过PC端登录到"我的会议">"主持会议",右键某一方会议,点击广播 即可(所有与会方需选择演讲者模式)。

租户解绑指导

应用场景:

大屏已经在A企业激活使用过,现在需要在B企业激活使用。

操作方法:

1. 大屏开机,正常连接Internet网络,进入软件首页,在下方四大模块,单击"应用"模块。

						1679-0152
推荐应用						
Dupport 🗊	FAQ	ана анса	华为云	WeLink	Ţ	
大開指导	#192.193.00	语音翻译 (体验)	华为云官同	WeLink由网	大肝官网	
\odot	Ø	6	NUMAWE		8	
系统设置	16203288	文件资源管理器	华为官司	SEER	225MUS	
WeMax天幕						
				ΏЯ		

2. 在推荐应用,单击"设备解绑"。



3. 单击确定后,大屏自动重启,即可使用新企业租户手机端Welink扫码激活大屏 (新企业租户要有可用的大屏激活资源码)。

注意事项:

 旧企业租户如果需要回收在这台设备上使用的激活码,需要租户管理员登录后台 注销该大屏,即可回收使用过的激活码(可用资源数量+1)。



 目前版本需要管理员后台处理,后期版本能在大屏端操作过后,旧租户可用资源 会自动+1。

11.5 全球窗问题

素材的格式、分辨率、大小?

格式为JPG\PNG,分辨率3840*2160,不能超过10M。

Logo 的格式、分辨率、大小?

高度不超过72像素。PNG格式

节目播放的顺序排列有什么要注意的(比如最小轮播时长、顺序)?

建议最小轮播不小于10s,播放顺序中一定要从1开始,中间不能跳数字。

节目下发多久生效?如果到达时间未生效怎么处理?

5分钟。重启大屏再试试,或检查是否有下发生效。

11.6 大屏后台问题

大屏后台登录地址是多少?怎么无法登录?

大屏后台登录地址为https://welink.huaweicloud.com

只有租户管理员才能登录管理后台地址,可以WeLink扫码或短信验证+密码登入。

WeLink 后台邮箱设置与白板邮箱设置有什么差异,如何理解?

WeLink后台邮箱是设置时对接企业邮箱的。

白板邮箱设置是用来白板书写转发邮件的。

白板后台邮箱设置功能要注意什么(登录密码、授权码、服务、协议)?

请参考后台邮箱设置指导(设置企业邮箱作为后台转发邮箱的工具,需咨询IT管理员 获取相关协议服务等)。

如何指定白板书写保存发送到 QQ 或 163 邮箱?

后台邮箱设备发送为@qq.com或@163.com,也可不指定,表示所有邮箱都可发送。

11.7 MAXHUB 无线投屏器指导

MAXHUB无线传屏器使用说明.docx