# 华为云 WeLink

# 12 硬件终端配置指南

文档版本14发布日期2024-04-18





#### 版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



#### 产品生命周期政策

华为公司对产品生命周期的规定以"产品生命周期终止政策"为准,该政策的详细内容请参见如下网址: https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy

#### 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: <u>https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process</u> 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址: <u>https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory</u>

#### 华为预置证书权责说明

华为公司对随设备出厂的预置数字证书,发布了"华为设备预置数字证书权责说明",该说明的详细内容请参见如下网址: https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-service/ENEWS2000015766

#### 华为企业业务最终用户许可协议(EULA)

本最终用户许可协议是最终用户(个人、公司或其他任何实体)与华为公司就华为软件的使用所缔结的协议。 最终用户对华为软件的使用受本协议约束,该协议的详细内容请参见如下网址: <u>https://e.huawei.com/cn/about/eula</u>

#### 产品资料生命周期策略

华为公司针对随产品版本发布的售后客户资料(产品资料),发布了"产品资料生命周期策略",该策略的详细内容请参见如下网址:

https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-website/ENEWS2000017760



1 安装硬终端	1
2 添加硬终端	2
3 检查硬终端版本	4
4 快速配置 CloudLink Board	5
4.1 通过触控屏快速配置	
4.2 通过 Web 界面快速配置	
4.3 通过 Touch 快速配置	10
5 快速配置 CloudLink Box/CloudLink Bar	
5.1 通过 IWB 快速配置	
5.2 通过 Web 界面快速配置	
5.3 通过 Touch 快速配置	21
6 快速配置 TE10/TE20	
6.1 通过终端界面配置	
6.2 通过 Web 配置	
7 快速配置 TE30/40/50/60	
7.1 通过终端界面配置	
7.2 通过 Web 配置	



对于新购买的硬终端,请先根据随硬终端发货的纸质操作指导完成硬终端的安装。

安装指导辅助教程见下表:

终端型号	安装指导							
TE	TE10终端安 装指导	TE20终端 安装指导	TE30终端安 装指导	TE40终端安 装指导	TE50终端安 装指导	TE60终端安 装指导		
CloudLink Board	CloudLink Board终端安装指导							
CloudLink Bar	CloudLink Bar 500终端安装指导							
CloudLink Box	Box300终端 安装指导	Box500终 端安装指导	Box600终 端安装指导	Box700终端 安装指导	Box900终端安	装指导		

#### 更多参考

云视频会议硬终端设备的具体功能与操作、技术规格、安装、升级、配置等指导,请 单击前往:

- **TE10**
- TE20
- TE30
- TE40/50/60



对于新购买的硬终端,则需要添加并激活硬终端,才能使用会议服务。

企业管理员登录WeLink会议管理平台,在"企业 > 硬件终端"页面,单击"添加",根据提示即可完成硬终端设备添加以及初次使用时输入激活码即可激活设备。

个人	经济管理 / 诞行终病
岜 我的会议	硬件终端
🗄 创建会议	部门 添加 副会 导入 导出
◎ 我的录制	□ WeLink研发中心
白 会议设置	
1986 1986	
8: 资源管理 ~	
日 终端管理 ·	
硬件终端	
分组管理	

#### 🗀 说明

- 对于免费试用客户暂不提供硬终端接入服务,如需购买硬终端,请拨打4000-955-988转1, 或950808转1。
- 您新购买的硬终端,请务必先根据随硬终端发货的纸质操作指导,完成硬终端的安装。安装 指导辅助教程详见安装硬终端。

#### 添加终端

1. 以管理员账号登录**管理后台**,在"智能"下拉菜单单击"会议管理",进入会议 管理平台。

WeLink		首页	通讯录	应用	知识	运营	智能	安全	设置
							小微助手		
系统首页		智能大屏	概况				搜索运营		_
设备管理	~						会议管理		
全球窗	~						智能协同	大屏	

 按照购买硬件的接入账号数量,添加硬件终端。在左侧导航栏单击"硬件管理 > 会议硬件终端",单击"添加"。

Welink exer	日本省			
5) 首页 6) 硬件管理	*	硬件管理 / 会议硬件终端	$\frown$	
会议硬件终端		187)	atta atta	
运维监控	~	■ WeLink运营团队	10%04	
云会议室				L MB
》 会议	~			

企业管理员登录WeLink会议管理平台,在"企业 > 硬件终端"页面,单击"添加";输入终端名称,设备型号,SN码,邮箱并选择部门等信息,单击"保存"。

* 名称	会议硬终端	
*设备型号	TE10	
* SN码	123435465465757567	
*选择部门	WeLink运营团队	6
手机	+86(中国大陆) > 1234567	5434
* 邮箱	ei.com	
备注	请输入备注信息	

🗀 说明

- 获取SN码请参见如何获取硬件终端SN码及激活码。
- 【TE10/20】终端添加成功后,您填写的邮箱和手机号会收到平台发送的通知。

# **3** 检查硬终端版本

1. 登录硬终端设备的Web界面。

高清视讯终端
RPK ST
E Carrierana Carriera

- 在"帮助 > 版本"中查询您的会议终端设备版本信息,请确认是否为以下推荐版本。
  - 【TE10/20】: V600R019C00SPCc00
  - [TE30/40/50/60] : V600R019C00SPC900
  - 【CloudLink Board】: 20.0.1.SPC1
  - 【CloudLink Bar 300】: 20.1.103.SPC10
  - 【CloudLink Bar 500】: 20.0.1.SPC1
  - [ CloudLink Box 300/600 ] : 20.1.103.SPC10
  - 【CloudLink Box 500/700/900】: 20.0.1.SPC1
  - [DP300]: V500R002C00SPCg00
- 3. 若不是推荐版本,请联系会议硬终端设备提供商400-822-9999进行升级。

#### 🛄 说明

随着会议硬终端功能的丰富,会议硬终端版本在不断升级,为了能够拥有更优质的体验, 请您定期检查硬终端版本,确保您使用的是最新版本。

# **4** 快速配置 CloudLink Board

4.1 通过触控屏快速配置 4.2 通过Web界面快速配置 4.3 通过Touch快速配置

## 4.1 通过触控屏快速配置

硬终端首次开机或恢复出厂设置后,可通过设置向导对终端进行快速设置。

🛄 说明

您也可以在触控屏界面右下角单击"设置 > 高级设置 > 设置向导",进入"设置向导"界面。 步骤1 打开终端,进入设置向导界面,点击"确定"。

步骤2 在语言界面选择系统语言,如图4-1所示。选择完成后,单击"下一步"。

**图 4-1** 语言界面



步骤3 在时区界面选择系统时区,如<mark>图</mark>4-2所示。选择完成后,单击"下一步"。

#### **图 4-2** 时区界面

时区	
8.0. St. 24. 4247	
ARE. Pare Crosses	
高品製造型の構成 6月0日108	
3655 (20-08.03	
88 (20-08.00)	
ALER (Alexa)	
L-P RG F-	* *

步骤4 请根据实际情况配置网络连接信息。

#### 🛄 说明

请咨询网络管理员确认是否需要配置HTTP代理,如需配置,请获取并设置代理服务器地址、认证用户名、认证密码以及端口号。

 网线连接:当终端有插入网线时,进入"WAN"界面(仅支持IPv4格式),如图 4-3所示。

请联系网络管理员获取网络设置方式,设置方式请参见<mark>表4-1</mark>。

#### **表 4-1** 设置方式

设置项	操作
自动获取	启用:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol )服务器自动获取IP地址信息,点击"下一步"。 禁用:联系管理员获取并设置"IP地址"、"网关地址"、"子 网掩码"和"DNS服务器地址",点击"下一步"。

#### 图 4-3 设置 WAN 参数



• Wi-Fi连接: 当终端未插入网线时,进入"Wi-Fi"界面。

#### 🛄 说明

当终端需要连接Wi-Fi热点时,必须先进入路由器界面关闭SIP ALG功能。

选择需要连接的Wi-Fi热点,如果Wi-Fi热点设置了密码,请在弹出的对话框中输 入密码后,选择"连接"。点击"下一步"。

**步骤5** 在服务器设置界面,如<mark>图</mark>4-4所示,点击"其他方式 > 华为云",在自动弹出的参数对 话框中输入激活码。点击"确认"。

#### 🛄 说明

此处的激活码为管理员添加硬件终端时系统通过短信或邮件发送至管理员手机或邮件上的激活 码。

#### 图 4-4 服务器设置

	服务	号器议	置		
				×	
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
BRASS	CRON. NO.	CARTERIN	0		
其他2	武				
< 2-9		19,22		7-9	>

**步骤6** 在音频测试界面测试终端声音输出状况,如**图5 音频测试**所示。测试完成后,单击 "下一步"。

#### **图 4-5** 音频测试

		×
	音频测试	
<b>₩Ш</b> :		
	0	
	40	
输入: ERR		
±−₽	R2 7-9 )	

**步骤7** 在摄像机界面测试本地摄像机控制情况,如<mark>图4-6</mark>所示。测试完成后,单击"下一步"。

🛄 说明

- 启用"智能导播",摄像机根据会场说话的声音自动调整摄像机至声音的方向。
- 禁用"智能导播",可点击上、下、左、右、加、减图标调整摄像机的方向和焦距,点击复位图标,可将摄像机恢复初始位置。

**图 4-6** 摄像机测试



步骤8 在设备已完成配置界面,如<mark>图</mark>4-7所示,单击"确认",进入触控屏界面主页。

#### 🛄 说明

首次开机或恢复出厂设置后,终端会提示用户是否修改admin和api账号的密码。建议首次使用 时更改密码,并定期更改密码。同时建议专人保管账号密码。

#### 图 4-7 配置完成

设备已经完成配置	
M/S	

----结束

# 4.2 通过 Web 界面快速配置

如果您已获取硬件终端的IP地址,可以通过Web界面的设置向导,对终端进行快速设置。

**步骤1** 登录Web界面,选择"系统配置 > 设置向导",进入"设置向导"界面,如<mark>图</mark>4-8所 示,参数说明如<mark>表</mark>4-2所示。

图 4-8 基本信息和 IP 设置

基本信息	9 ste 2018 / 7 / 5 4 : 39 : 11
- LAN1(WAN)	
网口模式	(自动检测)
IPv4	
网络模式	动态IP 👻
本地I	192.168.1.1
子阿拉爾	255.255.255.0
网美地加	t in the second s
IPv6	
启用IPv	3 禁用 ▼
本地I	
子网前缀长用	£ 0
网关地均	1

#### 表 4-2 基本信息和 IP 设置

参数名 称	如何理解
会场名 称	用于唯一标识一个会场。
网络模 式	终端获取IP地址的方式。 <ul> <li>静态IP:终端的IP地址由网络管理员分配,需要设置"本地IP"、</li> <li>"子网掩码"和"网关地址"。</li> </ul>
	<ul> <li>动态IP:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 自动获取IP地址,此时网络中需要有DHCP服务器。</li> </ul>

步骤2 单击"下一步",进入"服务器设置"页面,请联系企业管理员获取参数。

云平台类型选择"华为云",如图4-9所示,单击"激活",在弹出的对话框中输入激活码。

**图 4-9** 华为云



步骤3 单击"下一步",进入"视频输入"配置页面,如<mark>图</mark>4-10所示,参数说明表4-3所示。

#### **图 4-10** 视频输入

┌── 摄像机公共设置──						
	(E)RIONI	42M		KONTRALS.	11 II I	
		Jur				
- Charlester						
- Fillenov						
	移动速度	ф.	✓	拉伸模式	不拉伸 👻	
	初始位置		▼	現像	E# ¥	
- 🖬 1 HD-VI						
	Restar D	*		##120	V805001090500	
				(1000)	in coop in coop	
	607250288	87003	M	SP COLLECK	<u>₽</u>	
	拉绊模式	不拉伸	<b>*</b>	現像	E8 🖌	
2 VGA						
	22101010	730 <b>(</b> )				
- • 3 HDMI						
		_	100	-		
	1276(44)	π. T	M	100100	VPC600/VPC620	
	初始位置	自动位置	<b>•</b>	移动速度	÷ 👻	
	拉伸模式			10.0	128	

#### **表 4-3** 视频输入

参数名称	如何理解	如何配置
远端控制	终端建立呼叫后,是否允许远端控制本 终端的摄像机。	缺省为"允许"。
视频源选 择	启用此项后,远端在摄像机控制界面可 以选择本终端的主流视频源。	为了防止您误操作选择视频 源导致界面黑屏,建议保持 缺省值。 缺省值为"禁止"。
控制串口	指定控制摄像机时使用的串口。	缺省值为"无"。
摄像机类 型	用于确定当前输入口接入的摄像机类 型。	缺省值为"VPC600/ VPC620"。
初始位置	设置终端启动时摄像机的初始位置。 • 自动位置:终端启动时,摄像机自动 恢复到初始化位置。 • 预置位置1:终端启动时,摄像机恢 复到该预置位置。	缺省值为"自动位置"。
移动速度	设置摄像头转动和缩放的快慢。 • 慢:便于精确定位。 • 快:便于快速定位。 • 中:介于两者之间。	缺省值为"中"。
拉伸模式	终端将输入的图像按照编码的格式大小 进行调整。 • 拉伸:图像宽高比不固定,将图像拉 伸至全屏。 • 不拉伸:图像宽高比固定,将图像伸 至全屏,图像的上下、左右可能有黑 边。	缺省值为"不拉伸"。
镜像	终端是否将输入图像左右翻转。 • 正常:输入图像不翻转。 • 水平镜像:将输入图像左右翻转,如 同从镜子中观看。	缺省值为"正常"。

步骤4 配置完成后,单击"完成"。

-----结束

# 4.3 通过 Touch 快速配置

#### 配置 Touch 接入终端

使用Touch对终端进行配置前需要先将Touch接入终端,接入方式包括TOUCH口连接、 交换机网口连接和Wi-Fi连接。

- TOUCH口连接
  - a. 将Touch接入终端的TOUCH口,如图4-11所示。

图 4-11 TOUCH 口连接



#### 🛄 说明

TOUCH口具有供电功能,使用TOUCH口连接时,不需要再接入Type-C线缆和电源适 配器。

- b. 打开Touch,Touch会检测版本与终端版本是否一致。如果不一致,Touch自动升级。
- 交换机网口连接
  - a. 用网线将Touch接入交换机的网口,如<mark>图4-12</mark>所示,通过Type-C线缆连接电源适配器供电。

图 4-12 交换机网口连接



b. 打开Touch,缺省进入连接向导界面,单击"有线连接",如图4-13所示。

#### **图 4-13** 选择有线连接

Wi-Fi连接

#### 门 说明

点击左上角的"简体中文",可切换界面语言。

c. 在"选择会场"列表中选择或者手动输入需要接入终端的IP地址,单击"确定",如<mark>图4-14</mark>所示。

🛄 说明

- "选择会场"列表中会显示网络中可以接入的终端设备。
- IP地址请在硬终端的触控屏界面右下角点击"设置 > 设备信息"中查看。

#### **图 4-14** 有线连接

<b>选择会场</b> 请选择想要连接的设备	输入终端IP
lorry_1 10.49.21.155	确定
site 10.49.25.20	P6666
site 10.49.17.147	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
site 10.49.80.136	8 8

d. 输入用户名和密码,单击"连接"。

连接成功后,Touch会检测版本是否与终端版本一致。如果不一致,Touch自动升级。

🛄 说明

缺省用户名为"api",缺省密码请咨询企业管理员。

- Wi-Fi连接
  - a. 用Type-C线缆将Touch接入与硬终端相同的Wi-Fi网络,如图4-15所示。

#### 图 4-15 Wi-Fi 连接



b. 打开Touch,缺省进入连接向导界面,单击"Wi-Fi连接",如图4-16所示。

#### 图 4-16 选择 Wi-Fi 连接

∰ 每体中文	道使用线缆带线绳与Touch连续	
	Wi-Fi连接	有线连接

#### 🗀 说明

点击左上角的"简体中文",可切换界面语言。

- c. 选择需要接入的Wi-Fi热点,单击"下一页"。
- d. 输入终端IP地址、用户名和密码,单击"连接"。 连接成功后,Touch会检测版本是否与终端版本一致。如果不一致,Touch自动升级。

#### 🛄 说明

IP地址请在硬终端的触控屏界面右下角点击"设置 > 设备信息"中查看,缺省用户名为"api",缺省密码请咨询企业管理员。

#### 快速配置终端

- **步骤1** 在Touch界面右下角点击"设置 > 高级设置 > 设置向导",进入"设置向导"界面。 通过设置向导对终端进行快速设置。
- 步骤2 在设置向导欢迎界面,点击"确定"。
- 步骤3 在语言界面选择系统语言,如<mark>图4-17</mark>所示,设置完成后,单击"下一步"。

#### 图 4-17 语言界面

	语言	
简体中文		
聚體中文		
English		
Español		
Français		
< <u>1-9</u>	跳过	<b>七一</b> 五

步骤4 在时区界面选择系统时区,如<mark>图4-18</mark>所示,设置完成后,单击"下一步"。

#### **图 4-18** 时区界面

	时区	
北京, 重庆, 香港, 乌 UTC+06:00	8鲁木齐	
古陶被,新加坡 UTC+08:00		
克拉斯诺亚尔斯克 UTC+08:00		
珀斯 UTC+08:00		
台北 UTC+08:00		
乌兰巴托 UTC+0E00		
〈上一步	BRIZ	<b>T-#</b> >

**步骤5** 在网络界面设置IP,如<mark>图4-19</mark>所示,参数说明如<mark>表</mark>4-4所示,设置完成后,单击"下一步"。

#### 图 4-19 配置 IP 地址

	WAN	
IESE		
自动获取		
PRIE 192.168.1.1		
子用用料 255.255.0.0		
网发地址 192.168.0.1		
DNS配置		
< 上一步	跳过	ፑተታን

#### 表 4-4 配置 IP 参数

设置项	操作
自动获取	启用:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务 器自动获取IP地址信息。
	禁用:联系管理员获取并设置"IP地址"、"网关地址"、"子网掩 码"和"DNS服务器地址"。启用"自动获取"后,必须启用"手动配 置"。
手动配置	启用:联系管理员获取并设置"DNS服务器地址1"、"DNS服务器地址2"或"DNS服务器地址3"。 禁用:终端自动获取DNS服务器地址,此时网络中需要有DNS服务器。
HTTP代 理	请咨询管理员确认是否需要配置HTTP代理,如需配置,请获取并设置代 理服务器地址、认证用户名、认证密码以及端口号。

**步骤6** 在服务器设置界面,如**图4-20**所示,向下滑动界面,点击"其他方式 > 华为云",在自动弹出的参数对话框中输入激活码。单击"确认"。

#### 🛄 说明

此处的激活码为管理员添加硬件终端是系统通过短信或邮件发送至管理员手机或邮件上的激活码。

#### **图 4-20** 服务器设置

	AB	务器设	置	
<b>服务器地址</b> 请输入很务部	light			
激活码				
				×
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
第80人1602828	a. Stuara	另此原環		
< <del>1 - 3</del>		跳过		下一步)

**步骤7** 在音频测试界面测试终端声音输出状况,如<mark>图11 音频测试</mark>所示,测试完成后,单击 "下一步"。

#### 图 4-21 音频测试

	音频测试
输出	
音量: 40	
输入 MIC:	
< <u>1</u> -\$	単过 下一歩 >

**步骤8** 在摄像机界面测试本地摄像机控制情况,如<mark>图</mark>4-22所示,测试完成后,单击"下一步"。

🛄 说明

- 启用"智能导播",摄像机根据会场说话的声音自动调整摄像机至声音的方向。
- 禁用"智能导播",可调整摄像机的方向和焦距,还可以将摄像机恢复初始位置。

图 4-22 摄像机测试

	摄像机控制		
智能导致			
	+ - 42	20 X 20 X 20 X	
< ±-9	Rit	<del>४</del> -४	

步骤9 在安装完成界面,如图4-23所示,单击"确定",进入Touch界面主页。

🛄 说明

首次开机或恢复出厂设置后,终端会提示用户是否修改admin和api账号的密码。建议首次使用 时更改密码,并定期更改密码。同时建议专人保管账号密码。

**图 4-23** 安装完成

设备已安装完成

輸定

----结束

# 5 快速配置 CloudLink Box/CloudLink Bar

5.1 通过IWB快速配置 5.2 通过Web界面快速配置 5.3 通过Touch快速配置

## 5.1 通过 IWB 快速配置

终端首次开机或恢复出厂设置后,可通过设置向导对终端进行快速设置。

🗀 说明

您也可以在IWB界面右下角点击"设置 > 高级设置 > 设置向导",进入"设置向导"界面。

- 步骤1 打开终端,进入设置向导界面,单击"确定"。
- 步骤2 在语言界面选择系统语言,如图5-1所示。选择完成后,单击"下一步"。

**图 5-1** 语言界面



步骤3 在时区界面选择系统时区,如图5-2所示。选择完成后,单击"下一步"。

#### **图 5-2** 时区界面



步骤4 请根据实际情况配置网络连接信息。

#### 🛄 说明

请咨询网络管理员确认是否需要配置HTTP代理,如需配置,请获取并设置代理服务器地址、认 证用户名、认证密码以及端口号。

 网线连接:当终端有插入网线时,进入"WAN"界面(仅支持IPv4格式),如图 5-3所示。

请联系网络管理员获取网络设置方式,设置方式请参见<mark>表5-1</mark>。

#### **表 5-1** 设置方式

设置项	操作
自动获取	启用:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol )服务器自动获取IP地址信息,点击"下一步"。 禁用:联系管理员获取并设置"IP地址"、"网关地址"、"子 网掩码"和"DNS服务器地址",点击"下一步"。

#### 图 5-3 设置 WAN 参数



• Wi-Fi连接: 当终端未插入网线时, 进入"Wi-Fi"界面。

#### 🛄 说明

当终端需要连接Wi-Fi热点时,必须先进入路由器界面关闭SIP ALG功能。

选择需要连接的Wi-Fi热点,如果Wi-Fi热点设置了密码,请在弹出的对话框中输 入密码后,选择"连接"。单击"下一步"。

**步骤5** 在服务器设置界面输入激活码,如图5-4所示,点击"其他方式 > 华为云",在自动弹出的参数对话框中输入激活码。

#### 🛄 说明

此处的激活码为管理员添加硬件终端时系统通过短信或邮件发送至管理员手机或邮件上的激活 码。

#### 图 5-4 服务器设置

		服	号器议	設置			
					×		
	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	0		
	其他方	r,					
	/ hereith		19.00				

**步骤6** 在摄像机界面测试本地摄像机控制情况,如<mark>图5-5</mark>所示。测试完成后,单击"下一步"。

#### 🛄 说明

- 启用"智能导播",摄像机根据会场说话的声音自动调整摄像机至声音的方向。
- 禁用"智能导播",可点击上、下、左、右、加、减图标调整摄像机的方向和焦距,点击复位图标,可将摄像机恢复初始位置。

**图 5-5** 摄像机测试

		×
摄像析	ι	
1275		
	1	
< 2-9 R2	T-9 >	

步骤7 在设备已完成配置界面,如图5-6所示,单击"确认",进入IWB界面主页。

#### □□ 说明

首次开机或恢复出厂设置后,终端会提示用户是否修改admin和api账号的密码。建议首次使用 时更改密码,并定期更改密码。同时建议专人保管账号密码。

#### **图 5-6** 配置完成



----结束

# 5.2 通过 Web 界面快速配置

如果您已获取硬件终端的IP地址,可以通过Web界面的设置向导,对终端进行快速设置。

**步骤1** 登录Web界面,选择"系统配置 > 设置向导",进入"设置向导"界面,如<mark>图5-7</mark>所 示,参数说明如<mark>表5-2</mark>所示。 图 5-7 基本信息和 IP 设置

─ 基本信息 ──	
会场名称	ste
系统时间	2018 / 7 / 5 5 : 40 : 4
LAN1(WAN)	
同日模式	自动检测 👻
IPv4 网络種式	ž lots (P
*1612	100.140.1.1
工程編码	
(3)+4044	
Thus	
启用IPv6	■ マ
本地卫	
子同前编长度	
网头炮址	
LAN2(LAN)	
同口模式	白幼短期
IPv4	
网络模式	13211
本地印	
子阿搶码	
同关地址	
IPv6	1177
展用1970	1407.01
本地P	
子的期間常作度	
阿天地址	

表 5-2 基本信息和 IP 设置

参数名 称	如何理解
会场名 称	用于唯一标识一个会场。
网络模	终端获取IP地址的方式。
	● 静态IP: 终端的IP地址田网络官埋员分配,需要设直"本地IP"、 "子网掩码"和"网关地址"。
	● 动态IP:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 自动获取IP地址,此时网络中需要有DHCP服务器。

#### 🛄 说明

WAN为业务网络,用于传输业务数据,LAN为维护网络,用于设备维护。

步骤2 单击"下一步",进入"服务器设置"页面,请联系企业管理员获取参数。

云平台类型选择"华为云",如**图5-8**所示,单击"激活",在弹出的对话框中输入激活码。

**图 5-8** 华为云



步骤3 单击"下一步",进入"视频输入"配置页面,如<mark>图5-9</mark>所示,参数说明表5-3所示。

#### **图 5-9** 视频输入



#### 🗀 说明

Box系列的输入口配置类似,此处以Box 900 的接口的配置为例进行介绍。各终端类型详细的输入接口可单击界面右上角的 一, 查看联机帮助。

#### **表 5-3** 视频输入

参数名称	如何理解	如何配置
远端控制	终端建立呼叫后,是否允许远端控制本 终端的摄像机。	缺省为"允许"。
视频源选 择	启用此项后,远端在摄像机控制界面可 以选择本终端的主流视频源。	为了防止您误操作选择视频 源导致界面黑屏,建议保持 缺省值。 缺省值为"禁止"。
终端供电	终端可通过HD-Vl或HDBaseT其中的一 个接口给连接的设备供电。此处可设置 优先供电接口。	缺省值为"HD-VI"。
VPT300 双机位	设置终端接入两台VPT300时,是否启用 VPT300双机位功能。启用此项后,接入 终端的两台VPT300同时工作,否则由 "主输出口"参数选择的视频输入口连 接的VPT300工作。 Box 500没有此参数。	缺省值为"禁用"。 "VPT300双机位"功能和 "系统配置 > AI配置"下的 "AI虚拟签到"功能不能同时 启用。"AI虚拟签到"功能缺 省为"禁用"。
未入会跟 踪	终端未入会时是否启用VPT300跟踪功 能。 Box 500没有此参数。	缺省值为"禁用"。

参数名称	如何理解	如何配置
摄像机1	选择终端接入VPT300摄像机1的输入 口。 当"VPT300双机位"设置为"启用" 时,才有此参数。 Box 500没有此参数。	缺省值为"HD-VI"。
摄像机2	选择终端接入VPT300摄像机2的输入 口。 当"VPT300双机位"设置为"启用" 时,才有此参数。 Box 500没有此参数。	Box 700缺省值为"4 12G- SDI"。 Box 900缺省值为"5 12G- SDI"。
控制串口	指定控制摄像机时使用的串口。	缺省值为"无"。
摄像机类 型	用于确定当前输入口接入的摄像机类 型。	缺省值为"VPC600/ VPC620"。
初始位置	<ul> <li>设置终端启动时摄像机的初始位置。</li> <li>自动位置:终端启动时,摄像机自动恢复到初始化位置。</li> <li>预置位置1:终端启动时,摄像机恢复到该预置位置。</li> </ul>	缺省值为"自动位置"。
移动速度	设置摄像头转动和缩放的快慢。 • 慢:便于精确定位。 • 快:便于快速定位。 • 中:介于两者之间。	缺省值为"中"。
拉伸模式	终端将输入的图像按照编码的格式大小 进行调整。 • 拉伸:图像宽高比不固定,将图像拉 伸至全屏。 • 不拉伸:图像宽高比固定,将图像伸 至全屏,图像的上下、左右可能有黑 边。	缺省值为"不拉伸"。
镜像	终端是否将输入图像左右翻转。 • 正常:输入图像不翻转。 • 水平镜像:将输入图像左右翻转,如 同从镜子中观看。	缺省值为"正常"。

步骤4 配置完成后,单击"完成"。

----结束

# 5.3 通过 Touch 快速配置

#### 配置 Touch 接入终端

使用Touch对终端进行配置前需要先将Touch接入终端,接入方式包括TOUCH口连接、 交换机网口连接和Wi-Fi连接。

- TOUCH口连接
  - a. 用网线将Touch接入终端的TOUCH口,如图5-10所示。

图 5-10 TOUCH 口连接



#### 🛄 说明

TOUCH口具有供电功能,使用TOUCH口连接时,不需要再接入Type-C线缆和电源适配器。

- b. 打开Touch,Touch会检测版本与终端版本是否一致。如果不一致,Touch自动升级。
- 交换机网口连接
  - a. 用网线将Touch接入交换机的网口,如<mark>图5-11</mark>所示,通过Type-C线缆连接电源适配器供电。

#### 图 5-11 交换机网口连接



b. 打开Touch,缺省进入连接向导界面,单击"有线连接",如图5-12所示。

#### **图 5-12** 选择有线连接



#### 🛄 说明

单击左上角的"简体中文",可切换界面语言。

c. 在"选择会场"列表中选择或者手动输入需要接入终端的IP地址,点击"确定",如<mark>图5-13</mark>所示。

🛄 说明

- "选择会场"列表中会显示网络中可以接入的终端设备。
- IP地址请从终端LCD显示屏上获取。

#### 图 5-13 有线连接

持会场 选择想要连接的设备	输入终端IP
lorry_1 10.49.21.155	确定
site 10.49.25.20	Pasas
site 10.49.17.147	
site 10.49.80.136	8 8

d. 输入用户名和密码,单击"连接"。 连接成功后,Touch会检测版本是否与终端版本一致。如果不一致,Touch自动升级。

🛄 说明

缺省用户名为"api",缺省密码请咨询企业管理员。

- Wi-Fi连接
  - a. 将Touch接入终端或同一网络的Wi-Fi热点,如图5-14所示。

图 5-14 Wi-Fi 连接



b. 打开Touch,缺省进入连接向导界面,单击"Wi-Fi连接",如图5-15所示。

#### 图 5-15 选择 Wi-Fi 连接



#### 🗀 说明

单击左上角的"简体中文",可切换界面语言。

- c. 选择需要接入的Wi-Fi热点,单击"下一页"。
- d. 输入终端IP地址、用户名和密码,单击"连接"。

连接成功后,Touch会检测版本是否与终端版本一致。如果不一致,Touch自动升级。

#### 🛄 说明

IP地址请从终端LCD显示屏上获取,缺省用户名为"api",缺省密码请咨询企业管理员。

#### 快速配置终端

终端首次开机或恢复出厂设置,Touch接入终端后,缺省进入设置向导界面。通过设置 向导对终端进行快速设置。

#### 🗀 说明

您也可以在Touch界面右下角点击"设置 > 高级设置 > 设置向导",进入"设置向导"界面。

- 步骤1 在设置向导欢迎界面,单击"确定"。
- 步骤2 在语言界面选择系统语言,如<mark>图5-16</mark>所示,设置完成后,单击"下一步"。

#### 图 5-16 语言界面

_	语言	
简体中文		
繁體中文		
English		
Español		
Français		
〈上一歩	跳过	<b>▼-</b> ∌>

步骤3 在时区界面选择系统时区,如<mark>图5-17</mark>所示,设置完成后,单击"下一步"。

#### **图 5-17** 时区界面

	时区	
北京,重庆,香港, UTC+08:00	乌鲁木齐	
吉隆坡,新加坡 UTC+0800		
克拉斯诺亚尔斯克 UTC+08:00		
3白黒F UTC+08:00		
台北 UTC+08:00		
乌兰巴托 UTC+08:00		
〈上一歩	跑过	下一步)

**步骤4** 在网络界面设置IP,如<mark>图5-18</mark>所示,参数说明如<mark>表</mark>5-4所示,设置完成后,单击"下一步"。

#### 图 5-18 配置 IP 地址

	WAN	
IP配置		
自动获取		
P812 192.168.1.1		
7用地用 255.255.0.0		
网关地址 192.168.0.1		
DNS配置		
〈上一歩	跳过	下一步>

#### 表 5-4 配置 IP 参数

设置项	操作		
自动获取	启用:终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务 器自动获取IP地址信息。		
	禁用:联系管理员获取并设置"IP地址"、"网关地址"、"子网掩 码"和"DNS服务器地址"。启用"自动获取"后,必须启用"手动配 置"。		
手动配置	启用:联系管理员获取并设置"DNS服务器地址1"、"DNS服务器地址2"或"DNS服务器地址3"。		
	禁用:终端自动获取DNS服务器地址,此时网络中需要有DNS服务器。		
HTTP代 理	请咨询管理员确认是否需要配置HTTP代理,如需配置,请获取并设置代 理服务器地址、认证用户名、认证密码以及端口号。		

**步骤5** 在服务器设置界面,如<mark>图5-19</mark>所示,向下滑动界面,点击"其他方式 > 华为云",在自动弹出的参数对话框中输入激活码。点击"确认"。

🛄 说明

此处的激活码为管理员添加硬件终端时系统通过短信或邮件发送至管理员手机或邮件上的激活码。

图 5-19 服务器设置

	朋	8务器设	置	
服务器地址 请输入服务部	Heate			
激活码				
				⊗
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
IREA.16位面包	89, 2010.AB1	LALER		
〈上一步		跳过		ጉ <del>ተ</del> ታ >

步骤6 在安装完成界面,如<mark>图5-20</mark>所示,单击"确定",进入Touch界面主页。

#### 🛄 说明

首次开机或恢复出厂设置后,终端会提示用户是否修改admin和api账号的密码。建议首次使用 时更改密码,并定期更改密码。同时建议专人保管账号密码。

#### **图 5-20** 安装完成

设备已安装完成

确定

----结束

# 6 快速配置 TE10/TE20

6.1 通过终端界面配置 6.2 通过Web配置

# 6.1 通过终端界面配置

- 步骤1 通过遥控器进入硬终端配置向导界面。
  - 首次开机时,缺省进入遥控器配置向导界面。
  - 通过遥控器操作界面选择"系统设置 > 配置向导",进入"配置向导"界面。
- 步骤2 选择配置向导界面显示的语言,按确认键,如图1所示。

**图 6-1** 选择语言



步骤3 在"请选择时区"界面,选择所在地的时区,按确认键,如图2所示。

#### 🗀 说明

当选择的时区涉及夏令时,终端会自动启用夏令时并将终端时钟更改为夏时制。

#### **图 6-2** 选择时区

法选择时区	
用达许时区	
●●●●●● (UTC+06:30)仰光	
(UTC+07:00)曼谷,河内,雅加达	
(UTC+07:00)新西伯利亚	
(UTC+08:00)北京,重庆,香港,乌鲁木齐	
(UTC+08:00)吉隆坡,新加坡	
(UTC+08:00)克拉斯诺亚尔斯克	
(UTC+08:00)珀斯	
● 返回  ● 返回	

步骤4 请根据实际情况配置硬终端的网络连接信息。

🛄 说明

请咨询网络管理员确认是否需要配置HTTP代理,如需配置,请选择界面右下角的"HTTP代理" 并获取代理服务器地址、认证用户名、认证密码以及端口号。

 网线连接:当终端有插入网线时,进入"LAN"界面(仅支持IPv4格式),如图3 所示。

请联系网络管理员获取网络配置方式,配置方式请参见表1。

#### **表 6-1** 配置方式

配置项	操作
自动获取	终端通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务 器自动获取IP地址信息,选择"确定"。
手动设置	联系管理员获取并设置 "IP地址"、"网关地址"、"子网掩 码"和"DNS服务器地址",选择"确定"。

#### 图 6-3 LAN 设置

●配置向导			15:28
	LAN		
	0		
	手动设置	$\sim$	
	IP地址	192.168.2.113	
	子网掩码	255.255.255.0	
	网关地址	192.168.2.1	
	DNS服务器地址	192.168.2.114	
		践过	(III) HTTPPCII
	- 16 O		

Wi-Fi连接:当终端拔掉网线时,进入"请选择接入的Wi-Fi热点"界面,如图4所示。

#### 🗀 说明

当终端需要连接Wi-Fi热点时,必须先进入路由器界面关闭SIP ALG功能。

选择需要连接的Wi-Fi热点,如果Wi-Fi热点设置了密码,请在弹出的对话框中输 入密码后,选择"连接"。

图 6-4 Wi-Fi 连接

●配置向导			12:49
	请选择接入的Wi-F	Fi热点	E Contraction
	123456	ę	NOTE BALLOW AND - HAN
	TE110	€ 😤	NUMBER OF ALL OWNERS
	TEX0_wifi_ap1111	Ŧ	
	Huawei-Employee	ê 😤	
	更多 (29个Wi-Fi热点)	^	
	其他		
	( BRUL		HITPH
	●返回 ◎ 确定 🚯 切换焦点	(2)下一页	

步骤5 在"服务器设置"界面,选择"华为云",按确认键,如图5所示。

#### **图 6-5** 服务器设置



步骤6 在弹出的对话框中输入激活码,按确认键,如图6所示。

#### 🛄 说明

此处的激活码为管理员添加硬件终端时系统通过短信或邮件发送至管理员手机或邮件上的激活 码。

图 6-6 华为云激活码

€配置向导		16:47
	一返回 华为云激活码	
	6141 6340 5243 5 •••	
	要示: 明緒入16位激活码,忽可以从管理员获取	
	● 返回   ● 切换制点   ● 确定	

如出现异常,请前往华为云工单系统提交工单,获得技术支持。

步骤7 在"音频测试"界面,选择"播放音频",如图7所示。

此时可听到测试音,可通过遥控器右侧的音量键将声音调至合适的程度。选择"跳过",按确认键。

#### 🛄 说明

如果没有听到测试音,请调节终端或显示器音量,如果还是没有声音,则可能是硬件故障,请联 系当地的设备供应商。

图 6-7 音频测试

●配置向导		3:20
	音频测试	
	*****	
	( 🐢 L 0† )	
	播放音频	

步骤8 在"摄像机控制"界面,对摄像机进行控制,如图8所示。

- 按遥控器方向键,可调节摄像机拍摄角度。
- 按遥控器的 , 可还原摄像机初始位置。
- 按遥控器音量键,可放大或缩小摄像机拍摄图像。

#### 图 6-8 摄像机控制



**步骤9**选择"完成",返回配置导向页面,完成快速配置,如图9所示。



步骤10 按遥控器的●,返回主界面,激活并注册成功后如图10所示。

**图 6-10** 主界面



步骤11 按遥控器的左方向键,选择"系统配置",查看硬件终端的软件版本是否为最新版本 V600R019C00SPC600。若不是最新版本,请联系会议硬件终端设备提供商进行升级。

----结束

## 6.2 通过 Web 配置

如果您已获取硬件终端的IP地址,可以登录Web界面进行配置。

文档版本 14 (2024-04-18)

#### 步骤1 登录硬终端Web界面。

在地址栏中输入终端的IP地址,输入用户名和密码后,单击"登录"。



- **步骤2** 选择"系统配置 > 网络 > 服务器设置",将"云平台类型"设置为"华为云",单击 "激活"。
- 步骤3 输入激活码,单击"确认"完成激活。

成泊归		X
请输入16位激活码		
	输入激活码	

----结束

#### 会议设备"激活失败"无法接入会议该怎么解决?

#### 🛄 说明

已在平台上激活过的设备,重新在平台上绑定后激活请先恢复出厂设置,并升级到最新版本。

- 1. 首先查看"WeLink管理平台"上添加终端时,终端序列号是否输入错误。
- 进入"帮助 > 版本"检查设备的版本,TE10和TE20要求版本为最新版本 V600R019C00SPC600,如果版本过低,请先升级到最新版本,版本升级完后重新 激活。
- 确认激活码是否过期(激活码有效期为10天),如果过期可在WeLink管理平台上 重新生成激活码来激活,或在WeLink管理平台上将终端删除后重新添加生成新的 激活码,重新激活。
- 4. 浏览器地址栏中输入ACS地址: "https://114.116.102.212:8444/tr069/services/ acs",按回车键确认是否能访问该地址。
- 5. 如果ACS地址可以访问,SIP激活未成功,请尝试重启终端或者恢复出厂设置重新 激活。

# 7 快速配置 TE30/40/50/60

7.1 通过终端界面配置

7.2 通过Web配置

# 7.1 通过终端界面配置

TE系列硬终端V600R019C00SPC200及以上版本支持使用激活码方式激活。

- 步骤1 通过遥控器进入硬终端的配置向导界面。
  - 首次开机时,缺省进入遥控器配置向导界面。
  - 非首次开机,您可以按遥控器━键显示菜单栏,按方向键选择"高级 > 设置 > 安 装 > 设置向导",进入"设置向导"界面。
- 步骤2 按遥控器方向键选择语言,按OK键确认。
- **步骤3** 在"设置向导 基本信息"界面设置网络模式。按方向键选择"下一步",按OK键确认。

	<sub>◎ 进入下一页</sub> 设置向导 - 基	本信息		
<del>ち</del> 安装	会场名称 语言 时区	TE30_db_L 简体中文 ▼ IUTC+08-00:北京、皿庆、1 ▼	REA	下一步
	时间格式 系统时间 IP4	24/58781		
	网络模式	献恋IP		

步骤4 在"设置向导 - 平台"界面,按方向键选择云平台类型为"华为云",按OK键确认。



**步骤5** 按方向键选择"激活",在弹出的对话框里输入激活码,按OK键确认。激活成功后, 在主界面左下角显示本会场IP地址和SIP号码。

🛄 说明

此处需要输入的激活码为管理员在会议管理平台一添加硬终端后,系统通过短信或邮件发送至管 理员手机或邮件上的激活码。

	<sup>● 设置云服务器激活类型</sup> 设置向导-平台	第2/3页
上一步	÷	ии <b>Т-</b> #





----结束

## 7.2 通过 Web 配置

TE系列硬终端【TE30/40/50/60】: V600R019C00SPC900需要登录终端Web界面,通过配置TR069参数的方式激活。

步骤1 登录硬终端Web界面。

在地址栏中输入终端的IP地址,输入用户名和密码后,点击"计算机登录"。

	高清视讯终端		
2005 193		=	
	<b>8</b> 8.92		
	下版AirPresence音户编		

**步骤2** 华为云的激活方式:选择"系统配置 > 网络",选择"服务器设置",云平台类型选择"华为云"单击"激活"即可完成激活。



**步骤3** 选择eSight的激活方式:选择"系统配置 > 网络",选择"服务器设置",云平台类型选择"eSight",输入激活码,单击"激活"即可完成激活。



表 7-1 参数说明

参数	参数说明
服务器地址	请配置为https:// acs.meeting.huaweicloud.com:8444/ tr069/services/acs

#### 🗀 说明

- 1. 注册服务器地址请联系华为客服热线,根据语音提示转技术支持。
- **步骤4** 选择"维护 > 系统状态",查看系统状态是否正常。如果ACS为已连接,SIP为成功注册SIP服务,则激活已成功。

		1995年	💭 设备控制	🗘 sizeli	<b>\$</b> 8829	? 帮助
+	Stells	输入口状态				
<b>3</b>	同口模:	st	100 M/金双王	The day		
۵	WLAN IPv4			Pro.		
	GK 会场号新	1	未使用 10万余0年201			
	SIP SIP盒場	号码	usm6.huawel.com	成功注册SIP	服务器	
	通行时间 ACS	8	14天 1小尉 46分钟 已建榜			
	云平台类	2월	-			

步骤5选择"帮助>版本",查看硬件终端的软件版本。

请确认软件版本是否为最新版本V600R019C00SPC400。若不是最新版本,请联系会议 硬件终端设备提供商进行升级。

----结束

#### 会议设备"激活失败"无法接入会议该怎么解决?

#### 🛄 说明

已在平台上激活过的设备,重新在平台上绑定后激活请先恢复出厂设置,并升级到最新版本。

1. 首先查看"WeLink管理平台"上添加终端时,终端序列号是否输入错误。

- 2. 检查终端版本是否为最新版本: V600R019C00SPC900。
- 确认激活码是否过期(激活码有效期为10天),如果过期可在WeLink管理平台上 重新生成激活码来激活,或在WeLink管理平台上将终端删除后重新添加生成新的 激活码,重新激活。
- 4. 浏览器地址栏中输入ACS地址: "https://114.116.102.212:8444/tr069/services/ acs",按回车键确认是否能访问该地址。
- 5. 如果ACS地址可以访问,SIP激活未成功,请尝试重启终端或者恢复出厂设置重新 激活。