## 视频接入服务

# 用户指南

文档版本01发布日期2024-05-27





### 版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

### 商标声明

### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 使用简介	1
2 GB/T28181 设备接入 VIS	3
2.1 创建 GB/T28181 密码	3
2.2 GB/T28181 设备注册到 VIS	4
2.3 视频邀约	8
2.4 (可选)定时接入	8
3 HTTP-FLV 视频流接入 VIS	10
4 RTMP 视频流接入 VIS(已下线)	12
5 视频转储	16
6 指标统计	18
A 修订记录	



视频接入服务(Video Ingestion Service,简称VIS)是华为云提供的实时视频数据接入服务,提供了摄像头视频数据采集、实时数据分发和视频数据转储等能力。借助视频接入服务,您可以与华为云视频分析服务集成,快速构建基于实时视频数据的智能分析应用。





您可以在视频接入服务(Video Ingestion Service,简称VIS)的<mark>管理控制台</mark>上使用 VIS,VIS的控制台界面如<mark>图1-2</mark>所示。

### 图 1-2 视频接入服务管理控制台

视频接入服务	税规范管理 + 新闻40.002									
	2012可以自由945个4520元,201298	5个视频亮		所有视频而长态	• 所有特殊状态	<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	3			
KMR15 .	名称	秋志	编码模式	接入类型	创建时间 4万	转储状态	操作			
先证与配置管理	4323423423423	◎ 已激活	H264	HTTP-FLV	2021-09-11 17:37:12	<ul> <li>未开启</li> </ul>	伴用 开始转输 伸改 删除			

本文档按照视频数据接入类型,分别介绍在VIS控制台上的使用方法,目前支持以下类型视频数据接入:

- GB/T28181摄像设备:指符合国家GB/T28181-2011、GB/T28181-2016协议标准 的网络摄像头(IP Camera,简称IPC)和网络硬盘录像机(Network Video Recorder,简称NVR),支持视频的编码格式为H264或H265。
- HTTP-FLV 视频流: 指使用 HTTP-FLV 协议传输数据的视频流,支持编码格式为 H264。

### 🗀 说明

RTMP 接入功能已下线,若有RTMP视频流接入需求建议您使用<mark>视频直播服务</mark>,如有问题, 请<mark>提交工单</mark>咨询。

表	1-1	接入流程	
~			

接入类型	接入流程	说明				
GB/T28181摄 像设备	1.创建GB/ T28181密码	GB/T28181设备注册到VIS时,需要通过用户名 和密码进行认证。因此,您在注册设备到VIS之 前,需要先在VIS控制台上创建GB/T28181用户 和密码。				
	2. <b>GB/T28181设</b> 备注册到VIS	GB/T28181摄像设备注册到VIS,分2步操作: 1. VIS端新增设备:在VIS的控制台操作。 2. 设备端注册到VIS:在设备(IPC或者NVR) 自己的配置管理页面上操作。				
	3.视频邀约	GB/T28181设备注册成功后,需要对设备通道 进行视频邀约,视频邀约成功后,设备的视频 会持续接入到VIS中,直到取消邀约。				
	4.视频转储	如果需要对实时视频流的数据进行保存,供后 续分析或查看,可以对视频流进行转储。				
	5. ( 可选 ) 定时 接入	该操作可选,VIS支持用户对已上线的国标摄像 头设置定时接入策略。用户可以设置摄像头在 一天中指定的时间范围内,进行随机或连续时 间片接入。				
HTTP-FLV视 频流	1.创建HTTP-FLV 视频流	VIS支持HTTP-FLV视频流接入,只需要获取 HTTP-FLV视频流的拉流地址,在VIS控制台创 建视频流即可。				
	2.视频转储	如果需要对实时视频流的数据进行保存,供后 续分析或查看,可以对视频流进行转储。				
RTMP视频流 ( 已下线 )	1.(可选)创建 访问密钥	这里创建的访问密钥仅用于RTMP视频流的推流 鉴权,具体参见 <mark>推流鉴权规则</mark> 。如果不需要对 推流进行鉴权,可跳过该操作。				
	2.创建RTMP视频 流	此功能已下线,若有RTMP视频流接入需求建议 您使用 <mark>视频直播服务</mark> ,如有问题,请 <mark>提交工单</mark> 咨询。				
	3. <mark>视频转储</mark>	如果需要对实时视频流的数据进行保存,供后 续分析或查看,可以对视频流进行转储。				

### 🛄 说明

如在使用VIS过程中,您有进一步疑问和建议,欢迎您移步到官方论坛"<mark>视频接入服务</mark>"进行交流 反馈。

# **2** GB/T28181 设备接入 VIS

# 2.1 创建 GB/T28181 密码

GB/T28181设备注册到VIS时,需要通过用户名和密码进行认证。因此,您在注册设备 到VIS之前,需要先在VIS控制台上创建GB/T28181用户和密码。

在<mark>设备端注册到VIS</mark>操作中配置的SIP用户认证ID、密码,即此章节创建的GB/T28181 用户名和密码。

### 🗀 说明

GB/T28181密码作为摄像头接入VIS平台时,在摄像头配置界面的配置参数信息。在配置的时候,GB/T28181密码分为匿名和非匿名,根据不同的设备支持的认证类型进行选择。其中当前 情况,大华设备和海康设备均支持匿名设备认证。

### 创建步骤

- 1. 登录VIS管理控制台。
- 2. 选择"凭证与配置管理 > GB/T28181密码 > 新增"。

图 2-1 GB/T28181 密码管理

视频接入服务		凭证与配置管理
视频流管理		
设备管理	•	访问密钥 GB/T28181密码
凭证与配置管理		
指标统计	•	新增 您还可以创建972个密码

 配置GB/T28181设备认证的用户名、密码,其中用户名必须全局唯一。请您牢记 这里配置的密码,后面设备端注册到VIS时需要输入。
 根据不同的设备类型,GB/T28181密码可以选择匿名或非匿名类型:

- 匿名时:系统会随机生成用户名,不需要您设置,在后面<mark>设备端注册到VIS</mark>时 会以设备ID作为"SIP用户认证ID"。
- 非匿名时:需要您设置用户名,在后面<mark>设备端注册到VIS</mark>时填写该用户名作为 "SIP用户认证ID"。
- 用户名:建议填写数字。

### 图 2-2 配置 GB/T28181 密码

/T28181密码	×
•	
请输入用户名	
请输入密码	
请再次输入新密码	
请输入描述 》 0/500	
确定取消	
	728181密码          ③         斎輸入用户名         斎輸入密码         靖輸入新密码         「蒲輸入描述         0500

4. 创建完成后,在凭证管理界面可以删除或者修改GB/T28181密码,无法修改用户 名。

### 🗀 说明

- 如果该密码已经有GB/T28181设备在使用(即VIS端新增设备时选择了该密码),则无 法删除该GB/T28181密码。
- 如果该密码已经有GB/T28181设备在使用,修改了GB/T28181密码后,需要在设备端 自己的配置管理页面(即设备端的注册页面)重新输入正确的密码,具体请参见设备端 注册到VIS。

## 2.2 GB/T28181 设备注册到 VIS

GB/T28181摄像设备注册到VIS,分2步操作:

- 1. VIS端新增设备:在VIS的控制台操作。
- 设备端注册到VIS:在设备(IPC或者NVR)自己的配置管理页面上操作。(客户 需要准备的网络带宽评估:如果客户要接入100路摄像头,每个摄像头1Mbps码 率,那这个客户的总带宽至少需要100Mbps。)

IPC和NVR的注册流程一样,这里以IPC为例介绍。

### VIS 端新增设备

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 2. 选择"设备管理 > IPC设备管理 > 新增设备",如图2-3所示。

### **图 2-3** 新增设备

新增设备		×
设备创建后, 将根	据使用情况产生设备通道管理费用和外网下行流量费用。资费详情	
设备类型	IPC	
设备数量	- 1 +	
★GB28181密码	请选择GB28181密码 C ②	
视频流名称后缀	视频流名称后缀(不推荐使用)	
自动邀约	○ 是 () 否	
描述	请输入描述	
	0/500	
	确定取消	

各参数说明如<mark>表2-1</mark>所示。

### 表 2-1 新增设备参数

参数	说明	配置样例
设备数量	批量创建的IPC的数量。	2
GB/T28181密 码	如果已在 <mark>创建GB/T28181密码</mark> ,这里直接在下拉 框中选择即可。	username
视频流名称后 缀	设备通道关联的视频流名称后缀。设备注册后, 会自动创建该设备关联的视频流,视频流的名称 自动添加这里配置的字段作为后缀,以帮助您更 好区分不同的视频流。	suffix
	后缀长度为0位到30位之间(长度为0时表示不设 置后缀),可以包含字母、数字、中划线(-)或 者下划线(_),不能包含其他的特殊字符。建议 保持默认,创建完成后使用标签方式代替。	

参数	说明	配置样例
描述	设备的描述,可填字符串最大长度为500。	-

- 3. 单击"确定",系统自动跳转到"设备管理"界面。此时的设备为"未注册"状态,记录如下信息:
  - 设备ID:这里的设备ID是系统自动生成的,后面在设备端注册到VIS时需要用 到这个设备ID,作为设备的用户名。
  - SIP Server: SIP服务器地址、端口。VIS对外提供的设备注册地址,后面在设备端注册到VIS时需要用到。

### 图 2-4 设备 ID 和 SIP 服务器地址

您还可以创建961个设备。您用于日	图标设备接入的SIP Se	rver75/119. 5	080					所有状态		▼ 消输入设	新ID證素	QC
资器ID 1Ξ	秋念	定时策略状态	注册用户名	自动邀约	创建时间 17	更新时间	捐述	关联视频流	通道邀约状态	媒体优先TC	操作	
1085 8626	● 未注册		3333	关闭	2021-10-27 08:52:16	2021-10-27 08:52:16		channel_108511812813	○ 未注册	关闭	删除   更多 ▼	
1085 8500	● 未注册		11	关闭	2021-10-26 22:26:53	2021-10-26 22:26:53	test	channel 108511812813	未注册	关闭	創除 更多 •	

### 设备端注册到 VIS

设备注册到VIS的过程,需要在设备端的配置管理页面上进行配置。不同厂家的摄像设 备的管理页面地址、配置入口和参数可能存在差异,具体请参考对应厂家的设备文 档。

这里以IPC摄像头为例,介绍注册流程:

 通过浏览器登录摄像头的配置页面,选择"配置 > 网络 > 高级配置 > 平台接 入"。

门 说明

NVR和IPC注册流程一样,具体操作请参考设备对应文档的"平台接入"章节。

2. 勾选"启用"后,其它配置参数如表2-2所示。

### **表 2-2** 注册参数

参数	说明	配置样例
平台接入方 式	VIS支持GB/T28181设备注册,这里选择 "28181" 。	28181
协议版本	选择"GB/T28181-2016"。	GB/ T28181-2016
本地SIP端 口	可以填写默认端口5060。	5060
SIP服务器 ID	此参数为必选。 取值填写12750000012000000001。	1275000001200 0000001
SIP服务器 域	SIP服务器ID的前10位。此参数为必选。	1275000001

参数	说明	配置样例
SIP服务器 地址	VIS对外提供的设备注册地址,获取方法请参 见 <mark>VIS端新增设备</mark> 中的 <mark>步骤3</mark> 。	10.13.103.97
SIP服务器 端口	VIS对外提供的设备注册端口,获取方法请参 见 <mark>VIS端新增设备</mark> 中的 <mark>步骤3</mark> 。	5080
SIP用户名	VIS端新增设备中生成的设备ID,获取方法请 参见VIS端新增设备中的步骤3。 按照GB/T28181设备ID的规范进行填写,保 证用户名唯一。	3402000000132 0000003
SIP用户认 证ID	<ul> <li>如果创建GB/T28181密码时,选择的是匿名,则这里的"SIP用户认证ID"配置为设备ID,即与"SIP用户名"配置一样。</li> <li>如果创建GB/T28181密码时,选择的是非匿名,则这里的"SIP用户认证ID"配置为创建GB/T28181密码章节中创建的用户名。</li> </ul>	0100
密码	<mark>创建GB/T28181密码</mark> 章节中创建的GB/ T28181密码。	-
密码确认	-	-
注册有效期	填写为3600秒。	3600
心跳周期	配置为60秒。	60
注册状态	<ul> <li>在线:表示设备已经成功注册到SIP服务器上。</li> <li>不在线:表示设备未注册到SIP服务器或者已经下线。</li> </ul>	-
最大心跳超 时次数	配置为3次。	3
28181码流 索引	先在"视音频"配置好主码流和子码流后, 再在此处选择是子码流还是主码流。	子码流
视频通道编 码ID	填写创建的GB/T28181设备ID。	3402000000132 0000003

### 🗀 说明

NVR设备注册时,除了上述参数外,还需要您参照NVR设备对应文档配置视频通道。

- 配置完保存后,刷新页面即可查询该设备上下线状态。
   如果为上线状态,则表示注册成功。
- 注册成功后,刷新VIS管理控制台的"设备管理"页面,查看设备的注册状态。
   如果状态为"已上线",VIS会自动为注册的设备创建关联的视频流,单击视频流
   名称可跳转到视频流详情界面。

創除 更多 🗸

### **图 2-5** 已注册设备

#### 2014/0 년 12日期 日本名 自動推動性 自動推動性 他見登録得 F 更新時刻 順差 失取視発金 酒酒面的状态 解放 (作) 作 105 037 ● 己上銘 ACTVE 108511812813。 先用 2021-09-281732-22 2021-0-28111920 Macqiae. channel.(108511812813. ● 非数 先用 2011 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0

#### 🛄 说明

NVR设备已上线之后,登录VIS管理控制台,选择"设备管理 > NVR设备管理 > 刷新通 道",可以查看视频通道以及关联的视频流。

### 2.3 视频邀约

GB/T28181设备注册成功后,需要对设备通道进行视频邀约,视频邀约成功后,设备 的视频会持续接入到VIS中,直到取消邀约。

1. 在"设备管理"界面,选择目标设备操作列的"更多 > 视频邀约"。

108511812813... 关闭

**图 2-6** 已注册设备

ACTIVE

 邀约成功后,在"视频流管理"界面可查看已激活的关联视频流,此时设备可以 通过该视频流进行推流。

2021-09-28 17:32:52

设备O (三) 秋志 定刻放振状态 注册用户名 自动面约 创建制商 (F 更加时间 福祉 关联现场法 遵适面约状态 媒体化为1C 带作

2021-10-28 11:19:20

单击视频流名称,可以查看取流地址(GB/T28181设备的视频流只需关注取流地 址 )。

🗋 说明

- VIS自动为GB/T28181设备创建的关联视频流,在"视频流管理"界面不支持直接激活、停用、修改、删除操作,只支持转储。
- 如果想要停用该视频流,可以在"设备管理"界面,单击设备操作列的"断开视频"取 消视频邀约。
- 取流地址:用户客户端可以通过该地址,获取该视频流。

### 2.4 (可选) 定时接入

该操作可选,VIS支持用户对已上线的国标摄像头设置定时接入策略。用户可以设置摄像头在一天中指定的时间范围内,进行随机或连续时间片接入。

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 2. 在"设备管理"界面,选择设备操作列的"更多 > 配置定时接入"。

### 图 2-7 配置定时接入

配置定时接	入	×
接入类型	随机接入 连续接入	
接入周期	周期    单次	
★ 接入总时长(m)	- 10 +	
★ 开始时间	请输入开始时间,格式如:08:40	
* 结束时间	请输入开始时间,格式如:20:30	
	确定取消	

### 各参数说明如<mark>表2-3</mark>所示。

### **表 2-3** 定时接入

参数	说明	配置样例
接入类型	<ul> <li>随机接入:用户需要指定一天中接入的总接入时长、开始时间、结束时间,VIS会将总接入时长随机分成若干个时间分片(总分片个数不超过6个,每个分片最短时间为10分钟,最长时间不超过用户设置的总接入时长),VIS在这些分片时间内会自动为已上线设备进行视频数据接入。</li> <li>连续接入:用户需要指定一天中接入的开始时间与总接入时长,VIS会在开始时间自动为设备进行视频数据接入。</li> </ul>	连续接入
接入周期	<ul><li>周期:表示每天都会按照设置的策略进行接入。</li><li>单次:表示只会在设置完策略后执行一次接入。</li></ul>	周期
接入总时长	接入的总时长。 单位:分钟。	240
开始时间	开始接入的时间。	08:40
结束时间	停止接入的时间。	20:30

# 3 HTTP-FLV 视频流接入 VIS

VIS支持HTTP-FLV视频流接入,您只需要获取HTTP-FLV视频流的拉流地址,然后在VIS 控制台中创建视频流即可。

### 创建流程

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 2. 选择"视频流管理 > 新增视频流",如<mark>图</mark>3-1所示。

 $\times$ 新增视频流 ★名称: ★ 编码格式: H.264 HTTP-FLV RTMP ★ 视频接入类型: ★ 拉流地址: 请输入公网拉流地址,如:https://xxx 王 新増 请输入标签键 请输入标签值 标签: 备注: 0/1,000 确定 取消

图 3-1 新增 HTTP-FLV 视频流

### 3. 配置视频流详情,各参数说明如表3-1所示。

### 表 3-1 HTTP-FLV 视频流参数说明

参数	说明	取值样例
名称	视频流的名称,所有用户的视频流名称不能 重名,全局唯一。 后续推流与取流都以视频流名称作为标识。	stream1
编码格式	选择视频流的编码格式。	H264
视频接入类 型	视频接入类型,这里选择HTTP-FLV。	HTTP-FLV
拉流地址	接入类型选择HTTP-FLV时才有该参数, HTTP-FLV视频流的拉流地址。VIS通过该地 址,获取视频流。	https:// live.push.com/ live/vis01.flv
标签	用于标识该视频流,一个视频流最多添加10 个标签。	group=group#1
描述	视频流的描述信息。	-

- 4. 视频流创建之后,需要激活才能进行拉流。在"视频流管理"界面,单击HTTP-FLV视频流操作列的"激活"。
- 视频流在激活之后,单击视频流名称,可以查看视频流详情,包括实时视频、拉流地址以及取流地址(HTTP-FLV类型,仅需关注取流地址)。
   视频流如果没有激活,则无法查看。

🛄 说明

取流地址:用户客户端可以通过该地址,获取该视频流。

# 4 RTMP 视频流接入 VIS(已下线)

VIS支持RTMP视频流接入,您需要在VIS控制台中创建RTMP视频流。

### 🛄 说明

此功能已下线,若有RTMP视频流接入需求建议您使用<mark>视频直播服务</mark>,如有问题,请<mark>提交工单</mark>咨 询。

### 创建流程

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 2. 选择"视频流管理 > 新增视频流",如<mark>图4-1</mark>所示。

新增视频流		×
★ 名称:		
★ 编码格式:	H.264	
★ 视频接入类型:	HTTP-FLV RTMP	
标签:	请输入标签键 请输入标签值 <b>→ 新增</b>	
备注:		
	0/1,000	
	确定取消	

### 图 4-1 新增 RTMP 视频流

3. 配置视频流详情,各参数说明如<mark>表4-1</mark>所示。

### 表 4-1 RTMP 视频流参数说明

参数	说明	取值样例
名称	视频流的名称,所有用户的视频流名 称不能重名,全局唯一。	stream2
	后续推流与取流都以视频流名称作为 标识。	
编码格式	选择视频流的编码格式。	H264
视频接入类型	这里选择RTMP。	RTMP
标签	用于标识该视频流,一个视频流最多 添加10个标签。	group=group#1
描述	视频流的描述信息。	-

- 4. 视频流创建之后,需要激活才能进行拉流。在"视频流管理"界面,单击RTMP视频流操作列的"激活"。
- 5. 视频流在激活之后,单击视频流名称,可以查看视频流详情,包括实时视频、推 流地址以及取流地址。

视频流如果没有激活,则无法查看。

### 🛄 说明

 推流地址:用户客户端可以通过该地址,将客户端的视频流推送到VIS平台。
 例如推流地址为 "rtmp://10.154.75.3:47/vis/huawei\_rtmp"时,开源工具FFmpeg的 推流命令为:

ffmpeg -stream\_loop -1 -re -i huaweiyun.flv -vcodec copy -acodec aac -ar 44100 -f flv rtmp://10.154.75.3:47/vis/huawei\_rtmp

• 取流地址:用户客户端可以通过该地址,获取该视频流。

### (可选)创建访问密钥

这里创建的访问密钥仅用于RTMP视频流的推流鉴权,具体请参见<mark>推流鉴权规则</mark>。若您 不需要对推流进行鉴权,可跳过该操作。

1. 登录**VIS管理控制台**。

**图 4-2** 凭证管理

2. 在左侧导航栏选择"凭证与配置管理 > 访问密钥 > 新增"。

视频接入服务		凭证与配置管理
视频流管理		
设备管理	•	访问密钥 GB/T28181密码
凭证与配置管理		
指标统计	•	新增 您还可以创建989个密钥

- 3. 在弹出框中,您可以自定义密钥名称和描述信息,单击"确定"后VIS会自动生成 一个密钥,并自动下载为类似"credentials.csv"的文件,请妥善保管该文件。
- 4. 创建完成后,在"访问密钥"界面可以删除或者修改密钥,只能修改密钥名称和 描述信息,密钥本身不能被修改。

### 推流鉴权规则

如果**创建RTMP视频流**时设置了访问密钥,创建完成后,在使用客户端进行推流时,需在RTMP视频流的原始推流地址的基础上拼接相关鉴权参数(Expires、AccessKeyld、Token),参数规则请参见<mark>表4-2</mark>。

RTMP视频流的原始推流地址查看方法:在VIS管理控制台选择"视频流管理",单击 RTMP视频流名称进入视频预览界面,查看推流地址,例如"rtmp:// 10.4.55.180:14201/vis/stream\_name"或者"rtmp://10.4.55.180:14201/vis/ stream\_name?project\_id=c5648d9ee6b14xxxxxxxe6fc594e55df",或者

### 需要鉴权的推流地址样例:

获取的推流地址不带有参数的,通过?来拼接: rtmp://xxx.xxx.xxx.xxx.xxx/vis/stream\_name? **Expires**=1472201595&**AccessKeyId**=J7UFQDxxxxxNUV5LQK3CN&**Token**=bjKraxxxxx%2FlM%3D 获取的推流地址带有参数的,通过 & 来拼接: rtmp://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/vis/stream\_name?

project\_id=c5648d9ee6b14xxxxxxe6fc594e55df&Expires=1472201595&AccessKeyId=J7UFQDxxxxxNUV5 LQK3CN&Token=bjKraxxxxxx%2FlM%3D

参数	说明	取值样例
Expires	RTMP视频流的过期时间戳,采用 Unix时间戳。	1472201595
Access Keyld	访问密钥的AK值。	J7UFQDDxxxxxLQK3CN
Token	通过验证计算得到的token,计算 规则:	KH48kBm6Bp0xxxxx6rl904rq
	Token=Base64(hmac- sha1(SecretKey, Tcurl + Expires))	
	该计算规则固定采用hmac-sha1加 密算法和Base64编码方式,其中的 参数说明如下:	
	<ul> <li>SecretKey为访问密钥的SK值, 作为加密算法密钥。</li> </ul>	
	<ul> <li>Tcurl + Expires由Tcurl和Expires 进行字符串拼接得到,为加密算 法消息数据。</li> </ul>	
	<ul> <li>Tcurl为VIS控制台视频预览界 面上原始推流地址(不包含 参数部分),例如: rtmp://</li> </ul>	
	xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/vis/ stream_name	
	- Expires同查询参数Expires, 取值相同。	

### 表 4-2 RTMP 推流鉴权查询参数说明



如果需要对实时视频流的数据进行保存,供后续分析或查看,可以对视频流进行转储。

对于新创建的视频流,默认是不进行转储的。只有在视频流为"已激活"状态时,才可以对视频流进行转储,当前VIS支持将视频流转储到OBS。

### OBS 桶授权策略

由于VIS进行转储时需要获取用户的OBS桶授权,才能将文件上传到对应的OBS桶中,因此,在进行视频转储前您需要先完成OBS桶的授权策略。

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 在左侧导航栏中选择"录制管理 > obs授权管理",找到目标OBS桶名称,单击操 作列的"授权"即可。

若OBS桶开启了KMS加密,则您还需要在视频转储前授予VIS账号KMS Administrator 权限。具体授权方法请参见<mark>给用户授权</mark>。

### 转储流程

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 在左侧导航栏选择"视频流管理",找到您需要转储的已激活视频流,单击操作 列的"开始转储"。
  - 如果是第一次转储,此时界面会提示您需要授予VIS操作OBS的权限,即OBS 授权,根据界面提示操作即可。
  - 服务授权时,如果提示委托已达上限,则需要您登录到<mark>统一身份认证服务</mark>, 对委托进行删除并创建新的委托。
  - OBS授权只需要操作一次即可,后续使用无需再授权。
- OBS授权成功后,需选择存储视频流的OBS桶,若选择的桶未授权,则需要先在 左侧导航栏中选择"录制管理 > obs授权管理",对该桶进行授权,然后设置存 储视频的OBS路径、分片时间以及转储格式。

H264和H265编码格式的视频流均支持转储为MP4和FLV格式(默认为FLV)。

### **图 5-1** 转储详情

转储			×
*存储-桶:	请选择输出桶	选择	
存储-路径:	请输入或选择输出路径	选择	
分片时长:	- 5 +		
转储格式:	O MP4 💿 FLV		
	确定取消		

### 🛄 说明

转储的分片视频为永久保存,系统不会进行定时删除清理,需要用户手动进行清理。

4. 在OBS桶中查看转储后的视频文件,视频文件的路径命名规则为: OBS路径/视频 流名称/年/月/日/小时/startmin.sec\_endmin.sec.flv。

如<mark>图5-2</mark>所示,时长约30分钟的视频文件"0255\_3254.flv",表示视频切片为 2019年02月19日,01时02分55秒到01时32分54秒。

视频切片在生成过程中,由于关键帧相对位置的不同,每个视频切片的时长可能 存在1~2秒的误差。

### 图 5-2 视频存储路径

桶列表	橋列表、obs-7645、ArchiveVideo、2019、02、19、 <b>01</b>								
对意	対象の目期時対象 荷片								
对象是	数据存储的基本单位,在OBS中文件和文件夹都是对象。您可以	上传任何类型(文本、图片、祝颂等	) 的文件,并在桶中对这些文件进行	<b>管理。了解更多</b>					
Ŀ	<b>专对象 新建文件夹 恢复 删除</b>	修改存储类别					输入对象	名前缀搜索	
	名称	存储类别	大小	加密状态	恢复状态	最后修改时间 💠		操作	
	←返回上一級								
	3255_0256.flv	标准存储	158.91 MB	未加密	-	2019/02/19 02:03:58 GMT+08	:00	下載 分享 更多▼	
	0255_3254.flv	标准存储	160.19 MB	未加密	-	2019/02/19 01:34:02 GMT+08	:00	下載 分享 更多▼	

### 转储过期策略

转储到OBS桶中的文件,需要用户根据业务情况手工清理或者借助OBS生命周期管理 功能来配置过期删除策略。

建议在配置OBS转储功能时,先在OBS服务中新建目录,如:monitor/目录,然后在 转储配置时统一选择该目录,最后按Prefix前缀配置过期策略。



为了使您能够全面的了解设备接入情况,您可以在"设备指标统计"中查看相关状态 的设备信息。

### 操作步骤

- 1. 登录**VIS管理控制台**。
- 选择"指标统计">"设备指标统计",查询相关状态的设备信息。
   如果需要查询某个具体的设备信息时,可以通过搜索具体的设备ID,直接查看该 设备相关信息。

### 图 6-1 设备指标统计

视频输入服务	设备指标	统计													¢
视烦流管理	首经上	线 新上线	新摊线	长期不在线	当前不在线	在线未推流	視頭包接受率								
设备管理 ▼															
先证与配置管理		RORDEL AUG.	成历史的设备								所有状态	٠	清極入设备の建度	QC	:
指标统计		Q备ID		統憲		设备类型		注册用户名		enteria (F		描述			
设备指示统计		085 056	53	0 巴下线		IPC		1085	0563	2021-09-29 09:45:22					

### 表 6-1 指标统计状态

状态	说明
曾经上线	有过上线史的设备,即只要上线过,就会显示相关信息。
新上线	今天新上线的设备,不包含历史掉线、今天重新上线设备。
新掉线	状态为"已下线",且状态更新时间为今天的设备。
长期不在线	状态为"已下线",且三天内没有上线动作的设备。
当前不在线	状态为"已下线",且三天内有上线动作的设备。
在线未推流	曾经在线,且从来没有视频数据推送的设备。
视频包接收率	当天有接入记录的设备的视频包接受率(VIS云端接收视频 包个数/设备推送视频包个数 )。

(可选)如果需要导出某个状态的设备信息时,可以单击"数据导出",导出当前状态的设备信息。

### **图 6-2** 导出数据

视频输入服务	设备指标统计					6
初約約普理 设备管理 ▼ 死正与配置管理	<u>前经上线</u> 新上线 新掉线 1355年3月 和过上线历史的设备	长期不在线 当前不在线	在线未推筑 视频包接受率		所有状态	• [D [ D manufacture ]
18558ti+ •	设备ID	秋窓	设备类型	注册用户名	创建时间 47	描述
COMPAREMENTS	1085 0563	0 巴下城	IPC	1085 0563	2021-09-29 09:45:22	

### 表 6-2 数据导出信息

参数	说明
DeviceId	设备ID。
State	设备状态。
Туре	设备类型。 接入的设备类型,包括IPC、NVR。
UserName	注册用户名,可与设备ID一样。
CreateTime	注册时间。



发布日期	修订记录
2021-10-28	第七次正式发布
	本次变更如下:
	更新文档所有截图。
2021-09-27	第六次正式发布
	本次变更如下:
	● 调整用户指南文档结构。
	● 优化文档描述、参数说明等。
	● 视频转储章节新增OBS桶授权策略、转储过期策略说明。
2021-08-06	第五次正式发布
	VIS接入转储到OBS的分片视频默认永久保存,更新以下章 节:
	• GB/T28181设备接入VIS:视频转储
	● HTTP-FLV视频流接入VIS:视频转储
	● RTMP视频流接入VIS:视频转储
2021-01-06	第四次正式发布
	VIS接入转储到OBS,支持转换为MP4格式,更新以下章节:
	● GB/T28181设备接入VIS:视频转储
	● HTTP-FLV视频流接入VIS:视频转储
	● RTMP视频流接入VIS:视频转储
2019-08-07	第三次正式发布
	新增 <mark>指标统计</mark> 。

发布日期	修订记录
2019-04-30	<ul> <li>第二次正式发布</li> <li>● GB/T28181设备支持NVR类型,更新以下章节:</li> <li>- 使用简介</li> <li>- GB/T28181设备注册到VIS</li> <li>● 更新部分截图。</li> </ul>
2019-02-28	第一次正式发布。